


LISTE DES PIÈCES ILLUSTRATED PARTS LIST

KUBOTA

MODÈLE
MODEL TF65 • TF75

MOTOCULTEUR POWER TILLER



J-2108



KUBOTA, LTD.

07909-55130

FÈV. 1987
FEB.

— NOTE —


Utilisation de ce livre

1. A la commande d'une pièce, chercher le No. de code et le nom de la pièce.
2. Pour les réparations de TF65, TF75, employez les illustrations.
3. Cette liste de pièces détachées risque d'être modifiée sans avertissement préalable.

① FIG.01 CYLINDRE CYLINDER

— INSTRUCTION —

② B01-L



REF. No.	No. DE CODE CODE No.	DESCRIPTION	⑥ UNITE / S. No.		⑧ I.C.	⑨ REMARQUES REMARKS
			⑦ A	B		
010	13931-0105-0	ENS.CARTER DE DISTRIBUTION ASSY CRANKCASE	1 ~1500	-	←	[Example-1]
010	13931-0105-2	ENS.CARTER DE DISTRIBUTION ASSY CRANKCASE	1 1001~	-	└	
020	13921-0118-0	JOINT GASKET,CRANKCASE	1 ~1500	-	└	[Example-2]
020	13921-0118-2	JOINT GASKET,CRANKCASE	1 1501~	-	└*	

①. No. de Fig :

Représente le No. de chaque nom de groupe.

②. No.d'emplacement :

Représente le substitut du numérotage de page ordinaire. Les pages du côté gauche de la liste des pièces détachées sont numérotées en **XXX-L**. Celles du côté droit sont numérotées en **XXX-R**. Les No. d'emplacement sont également utilisés dans l'index numérique à la fin de la liste des pièces détachées.

③. Composantes:

Les composantes d'un ensemble sont identifiées par des parenthèses en pointillé.

④. Point:

Indique que la pièce n'est pas à vendre toute seule.

Elle doit être commandée avec l'ensemble (Ref.010) qui la contient.

⑤. REF. No.:

Des numéros de référence sont donnés aux pièces représentées dans l'illustration.

Le numéro de code d'une pièce de l'illustration peut être identifié en se reportant au même numéro de référence indiqué dans la liste des pièces détachées.

⑥. Nom de type:

Le nom du type de base est indiqué dans cette colonne. Les autres modèles sont indiqués dans la colonne des "remarques" ⑨

MOTOCULTEUR		MOTEUR	
MODELE	No.DE CODE	MODELE	No.DE CODE
TF65-FRANCE	62771-10100	GS200-2TS	12541-00000
TF65-HONG KONG	62772-10100		
TF65-MALAISIE	62773-10100		
TF75-FRANCE	62781-10100	GS230-2TS	12551-00000
TF75-HONG KONG	62782-10100		
TF75-MALAISIE	62783-10100		

⑦. No. S. (No. de série):

Indique un groupe de numéros de série qui a subi des modifications de modèle.

⑧. I. C. (permutabilité):

Indique la permutabilité des pièces due à un changement dans le modèle.

Exemple-1..... ☐ indique que la nouvelle pièce peut remplacer la vieille, mais pas vice versa.
Le 13931-0105-0 s'applique au premier numéro de série jusqu'au No.S. 1500.
Le 13931-0105-2 s'applique au premier numéro de série et à ceux ci-dessus.

Exemple-2..... ☒ indique que la nouvelle et vieille pièces sont permutables.
Le 13921-0118-0 s'applique au premier numéro de série jusqu'au No.S. 1500.
Le 13921-0118-2 s'applique au No.S. 1501 et à ceuxci-dessus.

⑨. Remarques:

Cette colonne renferme d'autres noms de modèles applicables, les dimensions et autres éléments spéciaux.

— NOTICE —

This Parts List is for the following purposes.


Do not lose this Parts List.

1. When ordering parts, check with this Parts List to Confirm the code number and the name of parts.
2. When making repairs of the TF65, TF75 refer to the illustrations in this Parts List.
3. This Parts list is subject to change without notice.

① FIG.01 CYLINDRE CYLINDER

— INSTRUCTIONS —

②
B01-L



REF. No.	No. DE CODE CODE No.	DESCRIPTION	⑥ UNITE UNIT		⑦ S. No.	⑧ I.C.	⑨ REMARQUES REMARKS
			A	B			
010	13931—0105—0	ENS.CARTER DE DISTRIBUTION ASSY CRANKCASE	1 ~1500	-		←	[Example-1]
010	13931—0105-2	ENS.CARTER DE DISTRIBUTION ASSY CRANKCASE	1 1001~	-		↩	
020	13921—0118—0	JOINT GASKET,CRANKCASE	1 ~1500	-		↩	[Example-2]
020	13921—0118-2	JOINT GASKET,CRANKCASE	1 1501~	-		↩*	

①. Fig. No. :

Represents No. corresponding to each group name.

②. L. No. (location No.) :

Substitute for conventional page numbering.

Left-hand pages of the parts list are numbered in XXX-L, and the right-hand pages in XXX-R

The location No. are also used in numerical index at the end of parts list.

③. Components:

The components of an assembly are identified by a bracket of dotted lines.

④. Point:

Indicates that the parts is not sold independently. The assembly (Ref.No.010) containing the part needs to be ordered.

⑤. REF. No.:

Reference numbers are assigned to parts in the illustration. The code number of a part in the illustration can be identified by referring to the same reference number in the parts list.

⑥. Model name:

The name of the basic model is indicated in this column. Other applicable models are indicated on the "REMARKS" column (⑨).

MOTOCULTEUR		MOTEUR	
MODELE	No.DE CODE	MODELE	No.DE CODE
TF65-FRANCE	62771-10100	GS200-2TS	12541-00000
TF65-HONG KONG	62772-10100		
TF65-MALAYSIA	62773-10100		
TF75-FRANCE	62781-10100	GS230-2TS	12551-00000
TF75-HONG KONG	62782-10100		
TF75-MALAYSIA	62783-10100		

⑦. S. No. (serial No.):

Indicates a group of serial numbers to which a design change is applied.

⑧. I. C. (interchangeability):

Indicates the interchangeability of parts due to design change.

Example-1..... ☐ indicates that a new part can replace an old part, but not vice versa.
13931-0105-0 is applicable to the first serial number to S. No. 1500.
13931-0105-2 is applicable to the first serial number and above.

Example-2..... ☒ indicates that the new and old parts are not interchangeable.
13921-0118-0 is applicable to the first serial number to S. No. 1500.
13921-0118-2 is applicable to S. No. 1501 and above.

⑨. REMARKS:

In this column, enter other applicable model names, dimensions and other special items.

TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES

[GS200-2TS] [GS230-2TS]

L. No.

ARBRE A CAMES	B04-L
CARBURATEUR	B09-R
CYLINDRE	B01-L
FILTRE A AIR	B02-R
FILTRE CARBURANT	B06-L
LANCEUR	B07-R
LEVIER DE REGULATEUR	B06-R
PISTON - VILEBREQUIN	B05-L
RENIFLARD	B02-L
SILENCIEUX	B03-R
VOLANT MAGNETIQUE	B08-R

[TF65] [TF75]

AXE	B15-R
BOITE DE VITESSES	B13-R
CARTER TRANSMISSION	B11-L
COUVERCLE	C07-R
EMBRAYAGE DE COMMANDE	C02-R
ETIQUETTE	C04-R
FOURCHETTE DE DESEMBRAYAGE	B14-R
LEVIER DES VITESSES 1	C03-R
LEVIER DES VITESSES 2	C04-L
MANCHERON	C01-L
POULIE DE TENSION	B12-R
POULIE	C08-R
SUPPORT MOTEUR 1	C05-R
SUPPORT MOTEUR 2	C06-R
RESERVOIR CARBURANT	C09-R

[ACCESSOIRES ET PIECES DE SERVICE]	C10-L
---	--------------

[INDEX NUMERIQUE]	D01-L
--------------------------------	--------------


ALPHABETICAL CONTENTS

[GS200-2TS] [GS230-2TS]	L. No.
AIR CLEANER	B02-R
BREATHER	B02-L
CAMSHAFT	B04-L
CARBURETTOR	B09-R
CYLINDER	B01-L
FUEL FILTER	B06-L
GOVERNOR LEVER	B06-R
MAGNETO	B08-R
MUFFLER	B03-R
PISTON · CRANKSHAFT	B05-L
RECOIL STARTER	B07-R
 [TF65] [TF75]	
AXLE	B15-R
BELT COVER	C07-R
CHANGE LEVER 1	C03-R
CHANGE LEVER 2	C04-L
FRONT FRAME 1	C05-R
FRONT FRAME 2	C06-R
FUEL TANK	C09-R
HANDLE	C01-L
LABEL	C04-R
OPERATING CLUTCH	C02-R
PULLEY	C08-R
SHIFT FORK	B14-R
TENSION PULLEY	B12-R
TRANSMISSION CASE	B11-L
TRANSMISSION GEAR	B13-R
 [ACCESSORIES AND SERVICE PARTS]	C10-L
[NUMERICAL INDEX]	D01-L


[Comment lire le contenu de livret et les illustrations sy rapportant]

- ETAPE 1 Vérifier avec l'illustration si la pièce commandée correspond à la pièce illustrée dans l'exemple 1.
- ETAPE 2 Trouver la lettre (A à I) indiquée par une flèche à droite de l'illustration choisie à l'ETAPE 1.
- ETAPE 3 Trouver l'illustration correspondant à la letter trouvée à l'ETAPE 2, parmi les illustrations de l'exemple 2.
- ETAPE 4 Les numéros d'illustration et de page sont indiqués en haut de l'illustration choisie à l'ETAPE 3. Sélectionner la pièce à commander parmi les pièces indiquées à la page désignée.

Exemple 1 d'illustration



Exemple 2 d'illustration



[How to read contents with illustrations]

- STEP 1 Check which illustration in Illustration example 1 corresponds to the part you are ordering.
- STEP 2 Find the letter (A to I) indicated by an arrow on the right side of the illustration selected in STEP 1.
- STEP 3 Select the illustration corresponding to the letter found in STEP 2 from among the illustrations in Illustration example 2.
- STEP 4 The corresponding figure number and location No. are shown on the top of the illustration selected in STEP 3. Select the part you are ordering from the parts on the designated location No.

Illustration example 1






Illustration example 2

STEP 4




SOMMAIRE, SECTION CONTENTS, SECTION





A

MOTEUR
ENGINE




H

COURROIE BACHE
BELT COVER





B

BOITE DE VITESSES
TRANSMISSION




I

RESERVOIR
FUEL TANK




C

AXE
AXLE




D

MANCHERON
HANDLE




E

LEVIER DES VITESSES
CHANGE LEVER














F

MARQUE
NAME PLATE



G

SUPPORT MOTEUR
FRONT FRAME

MOTEUR ENGINE [A]			
Fig. 01 L. No. B01-L CYLINDRE CYLINDER	Fig. 02 L. No. B02-L RENIFLARD BREATHER	Fig. 03 L. No. B02-R FILTRE A AIR AIR CLEANER	Fig. 04 L. No. B03-R SILENCIEUX MUFFLER
			
Fig. 05 L. No. B04-L ARBRE A CAMES CAMSHAFT	Fig. 06 L. No. B05-L PISTON • VILEBREQUIN PISTON • CRANKSHAFT	Fig. 07 L. No. B06-L FILTRE CARBURANT FUEL FILTER	Fig. 08 L. No. B06-R LEVIER DE REGULATEUR GOVERNOR LEVER
			
Fig. 09 L. No. B07-R LANCEUR RECOIL STARTER	Fig. 10 L. No. B08-R VOLANT MAGNETIQUE MAGNETO	Fig. 11 L. No. B09-R CARBURATEUR CARBURETTOR	
			

MOTOCULTEUR [B] ~ [I] Fig. 15
POWER TILLER

Fig. 01 L. No. B11-L
CARTER TRANSMISSION
TRANSMISSION CASE

[B]




Fig. 02 L. No. B12-R
POULIE DE TENSION
TENSION PULLEY

[B]




Fig. 03 L. No. B13-R
BOITE DE VITESSES
TRANSMISSION GEAR

[B]




Fig. 04 L. No. B14-R
FOURCHETTE DE DESEMBRAYAGE
SHIFT FORK

[B]




Fig. 05 L. No. B15-R
AXE
AXLE

[C]




Fig. 06 L. No. C01-L
MANCHERON
HANDLE

[D]




Fig. 07 L. No. C02-R
EMBRAYAGE DE COMMANDE
OPERATING CLUTCH

[D]




Fig. 08 L. No. C03-R
LEVIER DES VITESSES 1
CHANGE LEVER 1

[E]




Fig. 09 L. No. C04-L
LEVIER DES VITESSES 2
CHANGE LEVER 2

[E]




Fig. 10 L. No. C04-R
ETIQUETTEE
LABEL

[F]




Fig. 11 L. No. C05-R
SUPPORT MOTEUR 1
FRONT FRAME 1

[G]




Fig. 12 L. No. C06-R
SUPPORT MOTEUR 2
FRONT FRAME 2

[G]




Fig. 13 L. No. C07-R
COUVERCLE
BELL COVER

[H]




Fig. 14 L. No. C08-R
POULIE
PULLEY

[H]




Fig. 15 L. No. C09-R
RESERVOIR CARBURANT
FUEL TANK

[I]






FIG.01 CYLINDRE CYLINDER

B01-L



REF. No.	No.DE CODE CODE No.	DESCRIPTION	UNITE / No.S. UNIT / S. No.		I.C.	REMARQUES REMARKS
			GS200-2TS	GS230-2TS		
010	12541-0105-0	ENS.BLOCK MOTEUR ASSY CRANKCASE	1	—		
010	12551-0105-0	ENS.BLOCK MOTEUR ASSY CRANKCASE	—	1		
020	13921-0118-0	JOINT GASKET,CRANKCASE	1	1		
030	13325-9451-0	GOUPILLE CYLINDRIQUE PIN,STRAIGHT	2	2		
040	13921-9111-0	VIS BOLT	7	7		
050	13951-0211-5	CYLINDRE COMPLET COMP.CYLINDER	1	—		
050	12233-0211-3	CYLINDRE COMPLET COMP.CYLINDER	—	1		
060	13955-0311-0	CULASSE CYLINDER HEAD	1	1		
070	13941-0331-0	JOINT DE CULASSE GASKET,CYLINDER HEAD	1	—		
070	12231-0331-0	JOINT DE CULASSE GASKET,CYLINDER HEAD	—	1		
080	13631-0347-0	VIS DE CULASSE BOLT,CYLINDER HEAD	2	—		
080	13631-0345-0	VIS DE CULASSE BOLT,CYLINDER HEAD	—	2		
090	13181-0346-2	VIS DE CULASSE BOLT,CYLINDER HEAD	4	4		
100	13631-0347-0	VIS DE CULASSE BOLT,CYLINDER HEAD	1	1		
110	13641-3308-0	BOUCHON ASSY PLUG,OIL FILLER	1	1		
120	04811-00180	JOINT TORIQUE O RING	1	1		

B01-R


[illegible]

B02-L

[illegible]

FIG.03 FILTRE A AIR AIR CLEANER

B02-R




REF. No.	No.DE CODE CODE No.	DESCRIPTION	UNITE / No.S. UNIT / S. No.		I.C.	REMARQUES REMARKS
			GS200-2TS	GS230-2TS		
010	13954-1101-3	ENS.FILTRE A AIR ASSY CLEANER,AIR	1	1		
020	13954-1115-0	CORPS COMPLET COMP BODY,CASE	1	1		
030	13955-1116-2	SUPPORT COMP. COMP.SUPPORT	1	1		
040	13134-1121-0	ELEMENT,FILTRE ELEMENT	1	1		
050	13134-1118-0	TAMIS COMP.ELEMENT	1	1		
060	13134-1120-0	COUVERT COMPLET COMP.COVER,DUST	1	1		
070	13954-8745-2	ETIQU.FILTRE A AIR LABEL,AIR CLEANER	1	1		
080	13954-8828-0	ETIQUETTE LABEL	1	1		
090	13134-1123-0	BAGUE DE MAINTIEN RING,RETAINER	1	1		
100	13932-1151-2	JOINT PACKING	1	1		
110	13921-9151-0	GOUJON STUD	2	2		
120	13932-9151-0	GOUJON STUD	1	1		
130	13932-9152-0	GOUJON STUD	1	1		
140	13901-9201-0	ECROU NUT	1	1		
150	13955-1181-0	COUDE FILTLE A AIR COMP ELBOW,A/C	1	1		
160	13572-0555-0	RACCORD COUDE JOINT,BREATHER PIPE	1	1		

B03-L

[illegible]

FIG.04 SILENCIEUX MUFFLER


B03-R



REF. No.	No.DE CODE CODE No.	DESCRIPTION	UNITE / No.S. UNIT / S. No.		I.C.	REMARQUES REMARKS
			GS200-2TS	GS230-2TS		
010	12235—1211—0	SILENCIEUX COMP. COMP.MUFFLER	1	1		
020	13941—1223—2	JOINT GASKET,MUFFLER	1	1		
030	12231—9151—0	GOUJON STUD	2	2		
040	02114—50080	ECROU NUT	2	2		
050	04512—50080,	RONDELLE GROWER WASHER,SPRING	2	2		
060	13955—1246—0	COUVERCLE COVER,MUFFLER FLANGE	1	1		
070	01202—50610	VIS BOLT	2	2		
080	12364—1271—0	COUVERCLE COVER,MUFFLER	1	1		
090	03017—50610	VIS SCREW,BINDING HEAD	4	4		
100	12541—1251—0	SUPPORT SILENCIEUX STAY,MUFFLER	1	1		
110	01153—50812	VIS BOLT	1	1		
120	04512—50080	RONDELLE GROWER WASHER,SPRING	1	1		
130	02751—50080	ECROU NUT,FLANGE	1	1		

FIG.05 ARBRE A CAMES CAMSHAFT

B04-L



REF. No.	No.DE CODE CODE No.	DESCRIPTION	UNITE / No.S. UNIT / S. No.		I.C.	REMARQUES REMARKS
			GS200-2TS	GS230-2TS		
010	13621—1555—0	POUSOIR TAPPET	2	2		
020	13941—1615—0	ARBRE A CAMES CAMSHAFT	1	1		
030	13921—1651—0	PIGNON D'ARBRE CAMES GEAR,CAMSHAFT	1	1		
040	13621—9523—0	CLAVETTE KEY,WOODRUFF	1	1		
050	08103—06205	ROULEMENT PILOTE BEARING,BALL	1	1		
060	13106—0446—0	JOINT A LEVRE SEAL,OIL	1	1		
070	13921—2361—0	CALE DE REGLAGE SHIM,CRANKSHAFT	1	1		0.1MM
070	13621—2372—0	CALE DE REGLAGE SHIM,CRANKSHAFT	1	1		0.2MM
070	13621—2363—0	CALE DE REGLAGE SHIM,CRANKSHAFT	1	1		0.25MM
070	13621—2364—0	CALE DE REGLAGE SHIM,CRANKSHAFT	1	1		0.3MM
070	13621—2362—0	CALE DE REGLAGE SHIM,CRANKSHAFT	1	1		0.35MM
070	13621—2365—0	CALE DE REGLAGE SHIM,CRANKSHAFT	1	1		0.4MM
070	13621—2369—0	CALE DE REGLAGE SHIM,CRANKSHAFT	1	1		0.45MM
070	13621—2367—0	CALE DE REGLAGE SHIM,CRANKSHAFT	1	1		0.5MM
080	13901—5529—0	PIGNON COMPLET COMP GEAR,GOVERNOR	1	1		
090	13641—5533—3	RONDELLE FREIN WASHER	1	1		

FIG.05 ARBRE A GAMES
CAMSHAFT

B04-R



[illegible]

FIG.06 PISTON • VILEBREQUIN PISTON • CRANKSHAFT


B05-L



REF. No.	No.DE CODE CODE No.	DESCRIPTION	UNITE / No.S. UNIT / S. No.		I.C.	REMARQUES REMARKS
			GS200-2TS	GS230-2TS		
010	12896-2111-0	PISTON PISTON	1	—		
010	12231-2111-0	PISTON PISTON	—	1		
020	12896-2105-0	ENS.JEU DE SEGMENTS ASSY PISTON RING	1	—		
020	12231-2105-0	ENS.JEU DE SEGMENTS ASSY PISTON RING	—	1		
030	13941-2131-0	AXE DE PISTON PIN,PISTON	1	—		
030	12231-2131-0	AXE DE PISTON PIN,PISTON	—	1		
040	13631-2133-0	CIRCLIP,INTERNE CIR-CLIP,INTERNAL	2	2		
050	12896-2201-0	ENS. BIELLE ASSY CONNECTING ROD	1	1		STD
050	12896-2200-0	BIELLE,SERVICE SET CON/ROD,SERVICE SET	1	1		-0.25MM
050	12896-2202-0	BIELLE,SERVICE SET CON/ROD,SERVICE SET	1	1		-0.5MM
060	13921-2214-2	VIS DE BIELLE BOLT,CONNECTING ROD	2	2		
070	13941-2311-0	VILEBREQUIN CRANKSHAFT	1	—		
070	12231-2311-0	VILEBREQUIN CRANKSHAFT	—	1		
080	13921-2411-0	PIGNON DE VILEBREQ. GEAR,CRANKSHAFT	1	1		
090	13621-9523-0	CLAVETTE KEY,WOODRUFF	1	1		
100	08103-06205	ROULEMENT PILOTE BEARING,BALL	1	1		

PISTON • VILEBREQUIN
PISTON • CRANKSHAFT

B05-R


[illegible]

B06-L

[illegible]

FIG.08 LEVIER DE REGULATEUR GOVERNOR LEVER

B06-R



A0102-01


REF. No.	No.DE CODE CODE No.	DESCRIPTION	UNITE / No.S. UNIT / S. No.		I.C.	REMARQUES REMARKS
			GS200-2TS	GS230-2TS		
010	13921-5610-0	ENS.ARBRE REGULAT. ASSY SHAFT,GOVERNOR	1	1		
020	13921-5614-0	ARBRE DE LEVIER SHAFT,GOVERNOR LEVER	1	1		
030	04613-00050	CIRCLIP,EXTERNE CIR-CLIP,EXTERNAL	1	1		
040	13941-5602-0	LEVIER REGULAT,ASS ASSY LEVER,GOVERNOR	1	1		
050	13941-5611-0	LEVIER DE REGULAT LEVER,GOVERNOR	1	1		
060	04013-50060	RONDELLE FREIN WASHER,PLAIN	1	1		
070	04512-50060	RONDELLE GROWER WASHER,SPRING	1	1		
080	02014-50060	ECROU NUT	1	1		
090	13941-5635-0	TIGE ROD,GOVERNOR JOINT	1	1		
100	12234-5639-0	RESSORT SPRING,CON/ROD	1	1		
110	12361-5641-0	RESSORT,REGULATEUR SPRING,GOVERNOR	1	1		
120	04013-50060	RONDELLE FREIN WASHER,PLAIN	1	1		
130	13901-5624-0	JOINT GASKET	1	1		
140	13951-5701-0	SUPPORT ASSY PLATE,CONTROL	1	1		
150	13641-5686-0	RESSORT SPRING	1	1		
160	03014-50635	VIS A TETON SCREW,PAN HEAD	1	1		

B07-L

[illegible]

FIG.09 LANCEUR RECOIL STARTER

B07-R



REF. No.	No.DE CODE CODE No.	DESCRIPTION	UNITE / No.S. UNIT / S. No.		I.C.	REMARQUES REMARKS
			GS200-2TS	GS230-2TS		
010	13941-6101-0	ENS.DEMARREUR ASSY STARTER,RECOIL	1	1		
020	13941-6108-0	ENS.DEMARREUR ASSY STARTER,REC/SUB	1	1		
030	13941-6151-0	CARTER LANCEUR CASE,RECOIL STARTER	1	1		
040	13901-6152-0	TOURET REEL	1	1		
050	13901-6154-0	RESSORT SPRING,SPIRAL	1	1		
060	13901-6153-0	CLIQUET CLAW	1	1		
070	13901-6163-0	RESSORT SPRING	1	1		
080	13901-6164-0	RONDELLE DE BUTEE WASHER,THRUST	1	1		
090	13901-6162-0	PLAQUE PLATE,PRESSURE	1	1		
100	04512-50060	RONDELLE GROWER WASHER,SPRING	1	1		
110	02014-50060	ECROU NUT	1	1		
120	13901-6109-0	ENS.CORDE ASSY ROPE	1	1		
130	13901-6165-0	CORDE ROPE	1	1		
140	13901-6167-0	MANCHE HANDLE	1	1		
150	13941-6174-0	POULIE PULLEY,START	1	1		
160	01202-50610	VIS BOLT	4	4		

B08-L



[illegible]

FIG.10 VOLANT MAGNETIQUE MAGNETO

B08-R



A0104-01


REF. No.	No.DE CODE CODE No.	DESCRIPTION	UNITE / No.S. UNIT / S. No.		I.C.	REMARQUES REMARKS
			GS200-2TS	GS230-2TS		
010	12366—6771—0	BOUGIE ALLUMAGE SPARK PLUG	1	1		
020	12807—6772—0	CAPSULE DE BOUGIE CAP, SPARK PLUG	1	1		
030	13941—6701—2	ENS.MAGNETIQUE ASSY MAGNETO	1	1		
040	13941—6703—0	VOLANT COMPLET COMP. ROTOR	1	1		
050	13941—6706—2	BOBINE ALLUMAGE COMP COMP.COIL, IGNITION	1	1		
060	13941—6778—2	UNITE COMPLET COMP UNIT	1	1		
070	13641—7452—0	VIS BOLT	5	5		
080	13901—9101—0	VIS BOLT	2	2		
090	12541—7449—0	CAPOT DE CYLINDRE COWLING, CYLINDER	1	1		
100	15272—6759—0	BRIDE, CABLE CLAMP, CORD	1	1		
110	13901—9102—0	VIS BOLT	2	2		
120	12331—9523—0	CLAVETTE KEY, WOODRUFF	1	1		
130	02076—50140	ECROU NUT	1	1		
140	04011—50140	RONDELLE FREIN WASHER, PLAIN	1	1		
150	12541—7404—0	CARTER LANCEUR COMPLET ASSY CASE, SPIRAL	1	—		
150	12551—7404—0	CARTER LANCEUR COMPLET ASSY CASE, SPIRAL	—	1		

B09-L

[illegible]

FIG.11 CARBURATEUR CARBURETTOR


B09-R



REF. No.	No.DE CODE CODE No.	DESCRIPTION	UNITE / No.S. UNIT / S. No.		I.C.	REMARQUES REMARKS
			GS200-2TS	GS230-2TS		
010	13955-4401-2	ENS. CARBURATEUR ASSY CARBURETTOR	1	—		
010	12239-4401-0	ENS. CARBURATEUR ASSY CARBURETTOR	—	1		
020	12201-4482-0	VIS BOLT	1	1		
030	13941-4484-0	LANCEUR COMPLET ASSY VALVE, NEEDLE	1	1		
040	13951-4418-0	GICLEUR PILOT JET	1	—		
040	12233-4418-0	GICLEUR PILOT JET	—	1		
050	13941-4421-0	RESSORT SPRING	1	1		
060	13941-4423-0	VIS SCREW, IDLE	1	1		
070	13181-4422-0	VIS SCREW, PILOT	1	1		
080	13581-4424-0	RESSORT SPRING	1	1		
090	13932-4433-0	ARBRE COMPLET ASSY SHAFT, THROTTLE	1	—		
090	12239-4433-0	ARBRE COMPLET ASSY SHAFT, THROTTLE	—	1		
100	13261-4432-0	SOUPAPE D'ADMISSION VALVE, THROTTLE	1	—		
100	12231-4432-0	SOUPAPE D'ADMISSION VALVE, THROTTLE	—	1		
110	13941-4434-0	VIS SCREW	2	2		

FIG.11 CARBURATEUR CARBURETTOR

B10-L




REF. No.	No.DE CODE CODE No.	DESCRIPTION	UNITE / No.S. UNIT / S. No.		I.C.	REMARQUES REMARKS
			GS200-2TS	GS230-2TS		
120	13955-4454-0	ENS.ARBRE ASSY SHAFT,CHOKE	1	-		
120	12233-4454-0	ENS.ARBRE ASSY SHAFT,CHOKE	-	1		
130	13941-4453-0	POINTEAU,ETRANGLEUR VALVE,CHOKE	1	-		
130	12231-4453-0	POINTEAU,ETRANGLEUR VALVE,CHOKE	-	1		
140	13941-4455-0	VIS SCREW	2	2		
150	12307-4428-0	JOINT GASKET	1	1		
160	13955-4471-0	ENS.FLOTTEUR ASSY FLOAT	1	1		
170	13941-4478-0	AXL,FLOTTUR PIN,FLOAT	1	1		
180	12313-4470-0	CORPS CUVE ASSY BODY,CHAMBER	1	1		
190	13941-4475-0	JOINT GASKET	1	1		
200	13955-4426-2	GICLEUR MAIN JET	1	-		
200	12233-4426-0	GICLEUR MAIN JET	-	1		
210	13932-4412-0	PUITS D'AIGUILLE NOZZLE,MAIN	1	-		
210	12233-4412-0	PUITS D'AIGUILLE NOZZLE,MAIN	-	1		
220	13941-4483-0	VIS SCREW,DRAIN	1	1		
230	13941-4481-0	RESSORT SPRING	1	1		

B10-R

[illegible]

FIG.01 CARTER TRANSMISSION TRANSMISSION CASE


B11-L



REF. No.	No.DE CODE CODE No.	DESCRIPTION	UNITE / No.S. UNIT / S. No.		I.C.	REMARQUES REMARKS
			TF65	TF75		
010	62671-1111-0	BOITE,T/M GAUCHE CASE,T/M LH	1	1		
020	62671-1112-2	BOITE,T/M DROIT CASE,T/M RH	1	1		
030	62671-1113-0	JOINT GASKET	1	1		
040	05012-00812	GOUPILLE CYLINDRIQUE PIN,STRAIGHT	2	2		
050	01153-50840	VIS BOLT	4	4		
060	62671-1118-0	VIS BOLT	1	1		
070	62671-1119-0	VIS BOLT	1	1		
080	04013-50080	RONDELLE FREIN WASHER,PLAIN	4	4		
090	04512-50080	RONDELLE GROWER WASHER,SPRING	9	9		
100	02114-50080	ECROU NUT	9	9		
110	01173-51080	VIS BOLT	1	1		
120	01170-51004	VIS BOLT	1	1		
130	04512-50100	RONDELLE GROWER WASHER,SPRING	2	2		
140	02118-50100	ECROU NUT	2	2		
150	01153-50812	VIS BOLT	2	2		
160	04717-00800	RONDELLE ETANCHE WASHER,WITH RUBBER	2	2		

FIG.01 CARTER TRANSMISSION TRANSMISSION CASE

B11-R



REF. No.	No.DE CODE CODE No.	DESCRIPTION	UNITE / No.S. UNIT / S. No.		I.C.	REMARQUES REMARKS
			TF65	TF75		
170	62671-1115-0	BOUCHON ASSY PLUG,OIL FILLER	1	1		
180	06314-60040	BOUCH. REMPLIS.HUILE PLUG,OIL FILLER	1	1		
190	62671-1121-0	ETIQUETTE LABEL,OIL FILLER	1	1		
200	04811-00200	JOINT TORIQUE O RING	1	1		
210	62671-1116-0	COUVERCLE D'ARBRE COVER,SHAFT	1	1		
220	02116-50100	ECROU NUT	1	1		
230	01202-50612	VIS BOLT	4	4		
240	62671-1123-0	BRIDE CABLE CLAMP,WIRE	1	1		
250	01123-50816	VIS BOLT	2	2		
260	62523-1122-0	COUVERCLE D'ARBRE COVER,SHAFT	1	1		
270	01153-51020	VIS BOLT	1	1		
280	04011-50100	RONDELLE FREIN WASHER,PLAIN	1	1		
290	62671-1122-0	VIS BOLT,BREATHER	1	1		
300	04717-01000	RONDELLE ETANCHE WASHER,WITH RUBBER	1	1		
310	62681-1131-0	COUVERCLE COTE G COVER,SIDE LH	1	1		
320	62681-1132-0	COUVERCLE LAT.D. COVER,SIDE RH	1	1		

B12-L



[illegible]

FIG.02 POULIE DE TENSION TENSION PULLEY

B12-R




REF. No.	No.DE CODE CODE No.	DESCRIPTION	UNITE / No.S. UNIT / S. No.		I.O.	REMARQUES REMARKS
			TF65	TF75		
010	62671-1301-0	ENS.POULIE ASSY PULLEY,TENSION	1	1		
020	62671-1310-0	ENS.POULIE ASSY PULLEY,TENSION	1	1		
030	62671-1311-0	LEVIER DE TENSION COMP.ARM,TENSION	1	1		
040	62551-1332-0	POULIE COMP COMP.PULLEY,TENSION	1	1		
050	04612-00170	CIRCLIP,EXTERNE CIR-CLIP,EXTERNAL	2	2		
060	62671-1320-0	ENS.POULIE ASSY PULLEY,TENSION	1	1		
070	62671-1321-0	LEVIER DE TENSION COMP.ARM,TENSION	1	1		
080	62551-1332-0	POULIE COMP COMP.PULLEY,TENSION	1	1		
090	04612-00170	CIRCLIP,EXTERNE CIR-CLIP,EXTERNAL	2	2		
100	62341-1317-0	COUVERCLE COVER	1	1		
110	04811-10160	JOINT TORIQUE O RING	3	3		
120	05511-50322	GOUPILLE FENDUE PIN,SPLIT	1	1		
130	62071-1314-0	RESSORT DE RAPPEL SPRING,RETURN	1	1		

B13-L

[illegible]

FIG.03 BOITE DE VITESSES TRANSMISSION GEAR

B13-R




REF. No.	No.DE CODE CODE No.	DESCRIPTION	UNITE / No.S. UNIT / S. No.		I.C.	REMARQUES REMARKS
			TF65	TF75		
010	62671-1411-0	ARBRE SHAFT	1	1		
020	09500-20358	JOINT A LEVRE SEAL,OIL	1	1		
030	62523-1418-0	ROULEMENT PILOTE BEARING,BALL	1	1		
040	62671-1412-0	ENGRENAGE GEAR,SHAFT	1	1		18T
050	62671-1413-0	ENGRENAGE GEAR,SHAFT	1	1		28-33T
060	08101-06203	ROULEMENT PILOTE BEARING,BALL	2	2		
070	04611-00400	CIRCLIP,INTERNE CIR-CLIP,INTERNAL	1	1		
080	62571-1414-0	COLLIER,ARBRE COLLAR,SHAFT	2	2		
090	62523-1419-0	ROULEMENT PILOTE BEARING,BALL	1	1		
100	09500-17358	JOINT A LEVRE SEAL,OIL	1	1		
110	62671-1421-0	ARBRE SHAFT	1	1		
120	08101-06203	ROULEMENT PILOTE BEARING,BALL	2	2		
130	62671-1422-0	ENGRENAGE GEAR,SHAFT	1	1		36T
140	04612-00210	CIRCLIP,EXTERNE CIR-CLIP,EXTERNAL	1	1		
150	62671-1423-0	ENGRENAGE GEAR,SHAFT	1	1		16T
160	62671-1430-0	ARBRE COMP. COMP.SHAFT	1	1		

B14-L

[illegible]

FIG.04 FOURCHETTE DE DESEMBRAYAGE SHIFT FORK

B14-R



REF. No.	No.DE CODE CODE No.	DESCRIPTION	UNITE / No.S. UNIT / S. No.		I.C.	REMARQUES REMARKS
			TF65	TF75		
010	62671-1811-0	TIGE DE CHANGEMENT ROD,SHIFT	1	1		
020	62671-1812-0	TIGE DE CHANGEMENT ROD,SHIFT	1	1		
030	09230-12185	JOINT A LEVRE SEAL,OIL	2	2		
040	07715-01605	BILLE BALL	4	4		
050	62671-1813-0	VIS BOLT	1	1		
060	62081-1833-0	VIS BOLT	1	1		
070	04714-00100	JOINT GASKET	2	2		
080	62581-1823-0	RESSORT SPRING	2	2		
090	62671-1814-0	FOURCHETTE FORK,SHIFT	1	1		
100	62671-1815-0	FOURCHETTE FORK,SHIFT	1	1		
110	05112-50522	AXE DE CHAPE PIN,JOINT	2	2		
120	05511-51210	GOUPILLE FENDUE PIN,SPLIT	2	2		
130	62671-1816-0	SUPPORT SUPPORT,LEVER RH	1	1		
140	62671-1817-0	SUPPORT SUPPORT,LEVER LH	1	1		
150	01202-50616	VIS BOLT	2	2		
160	62671-1881-0	TIGE DE CONDUITE ROD,STEERING	2	2		

FOURCHETTE DE DESEMBRAYAGE SHIFT FORK

B15-L



[illegible]

FIG.05 AXE AXLE


B15-R



REF. No.	No.DE CODE CODE No.	DESCRIPTION	UNITE / No.S. UNIT / S. No.		I.C.	REMARQUES REMARKS
			TF65	TF75		
010	62671-1710-0	AXE COMPLET COMP.AXLE	1	1		
020	62671-1720-0	AXE COMPLET COMP.AXLE	1	1		
030	08101-06208	ROULEMENT PILOTE BEARING,BALL	2	2		
040	09500-00003	JOINT A LEVRE SEAL,OIL	2	2		
050	62681-1725-0	HEX.TUBE AXE DE ROUE HEX.TUBE AXLE,WHEEL	2	2		
060	62082-1711-0	MOYEU DE HEX.TUBE AXE HUB,HEX.TUBE AXLE	2	2		
070	62082-1701-0	ENS.ACCESSOIRES D'AXE ASSY PARTS,AXLE SET	1	1		
080	63733-1725-0	VIS BOLT	2	2		
090	63733-1726-0	CONTRE-ECROU NUT,LOCK	2	2		FRANCE
100	62131-1729-0	GOUPILLE PIN	4	4		
110	62063-1756-0	VIS BOLT	8	8		
120	62063-1757-0	ECROU NUT	8	8		
130	62131-1732-0	GOUPILLE DE TUBE PIN,WHEEL TUBE	4	4		
140	62582-1701-0	ENS.ACCESSOIRES D'AXE ASSY PARTS,AXLE SET	1	1		
150	62131-1732-0	GOUPILLE DE TUBE PIN,WHEEL TUBE	4	4		HONG KONG MALAISIE MALAYSIA
160	62131-1729-0	GOUPILLE PIN	4	4		

FIG.05 AXE AXLE

B16-L



REF. No.	No.DE CODE CODE No.	DESCRIPTION	UNITE / No.S. UNIT / S. No.		I.C.	REMARQUES REMARKS
			TF65	TF75		
170	91014-0016-0	ENS.PNEU.DROITE ASSY TIRE,WITH-RH.LH	1	1		
180	91014-0106-0	ENS. PNEU G ASSY TIRE,LH	1	1		
190	62571-1731-0	MOYEU DE ROUE HUB,HEXAGON WHEEL	1	1		
200	01173-51022	VIS BOLT	4	4		
210	02118-50100	ECROU NUT	4	4		
220	04512-50100	RONDELLE GROWER WASHER,SPRING	4	4		
230	91014-0107-0	ENS.PNEU.GAUCHE ASSY TIRE,LH HUBLESS	1	1		
240	91014-0171-0	ROUE WHEEL	1	1		
250	91014-0112-0	TUBE TUBE	1	1		HONG KONG MALAISIE MALAYSIA
260	91014-0117-0	PNEU TIRE	1	1		
270	01153-50816	VIS BOLT	4	4		
280	04512-50080	RONDELLE GROWER WASHER,SPRING	4	4		
290	02114-50080	ECROU NUT	4	4		
300	91014-0160-0	ENS.PNEU DR ASSY TIRE,RH	1	1		
310	62571-1731-0	MOYEU DE ROUE HUB,HEXAGON WHEEL	1	1		
320	01173-51022	VIS BOLT	4	4		

FIG.05 AXE
 AXLE

B16-R



[illegible]

FIG.06 MANCHERON HANDLE


C01-L



REF. No.	No.DE CODE CODE No.	DESCRIPTION	UNITE / No.S. UNIT / S. No.		I.C.	REMARQUES REMARKS
			TF65	TF75		
010	62681-4111-0	SUPPORT COMP.HOLDER,HANDLE	1	1		
020	62571-4112-0	VIS BOLT	1	1		
030	62671-4113-0	VIS BOLT	1	1		
040	04512-50100	RONDELLE GROWER WASHER,SPRING	2	2		
050	02118-50100	ECROU NUT	2	2		
060	01123-50814	VIS BOLT	1	1		
070	62571-4114-0	GUIDE DE LEVIER GUIDE,LEVER	1	1		
080	01202-50618	VIS BOLT	2	2		
090	62681-4120-0	SHASSIS COMP COMP.FRAME,HANDLE	1	1		
100	62571-4122-0	COUVERCLE,PROTECTEUR COVER,HANDLE	1	1		
110	03004-50612	BOUCHON SCREW,WITH WASHER	2	2		
120	04013-50060	RONDELLE FREIN WASHER,PLAIN	2	2		
130	62581-4123-0	VIS BOLT,FITTING	1	1		
140	62581-4141-0	VIS DE VERIN COMP BOLT,JACK	1	1		
150	61023-4163-0	POIGNEE GRIP	1	1		
160	62271-4142-2	COUVERCLE,PROTECTEUR COVER,HANDLE	1	1		

FIG.06 MANCHERON HANDLE

C01-R



REF. No.	No.DE CODE CODE No.	DESCRIPTION	UNITE / No.S. UNIT / S. No.		I.C.	REMARQUES REMARKS
			TF65	TF75		
170	03004-50612	BOUCHON SCREW,WITH WASHER	3	3		
180	04013-50060	RONDELLE FREIN WASHER,PLAIN	3	3		
190	62551-4131-0	LEVIER LEVER,HANDLE LOCK	1	1		
200	62081-4132-0	GOUPILLE,BLOCAGE PIN,LOCK	1	1		
210	62081-4133-0	RESSORT SPRING	1	1		
220	04013-50080	RONDELLE FREIN WASHER,PLAIN	1	1		
230	04512-50080	RONDELLE GROWER WASHER,SPRING	1	1		
240	02114-50080	ECROU NUT	1	1		
250	62081-4136-0	VIS BOLT	1	1		
260	02014-50060	ECROU NUT	2	2		
270	54201-2327-0	POIGNEE GRIP	1	1		
280	62671-4150-0	MANCHERON COMPLET G COMP.HANDLE,LH	1	1		
290	62671-4160-0	MANCHERON COMPLET D COMP.HANDLE,RH	1	1		
300	62082-4171-0	SUPPORT STAY,HANDLE	1	1		
310	01121-50820	VIS BOLT	2	2		
320	62081-4135-0	RESSORT SPRING	1	1		

FIG. 06


MANCHERON HANDLE

C02-L

[illegible]

FIG.07 EMBRAYAGE DE COMMANDE OPERATING CLUTCH

C02-R




REF. No.	No.DE CODE CODE No.	DESCRIPTION	UNITE / No.S. UNIT / S. No.		I.C.	REMARQUES REMARKS
			TF65	TF75		
010	62781-4210-0	ENS.EMBRAYAGE ASSY CLUTCH,TENSION	1	1		
020	62781-4211-0	CARTER CASE,TENSION	1	1		
030	62781-4212-0	COUVERCLE COVER,TENSION CASE	1	1		
040	62081-4213-0	ARBRE DE TENS.CARTER SHAFT,TENSION CASE	1	1		
050	62081-4214-0	LEVIER EMBRAYAGE LEVER,CLUTCH	1	1		
060	62081-4215-0	JOINT DE FILS JOINT,WIRE M-CLUTCH	2	2		
070	62081-4216-0	SABOT SHOE,TENSION	1	1		
080	62081-4217-0	SUPPORT SUPPORT,LEVER RH	1	1		
090	62081-4218-0	SUPPORT SUPPORT,LEVER LH	1	1		
100	05122-50630	AXE DE CHAPE PIN,JOINT	1	1		
110	04012-50060	RONDELLE FREIN WASHER,PLAIN	2	2		
120	05122-50614	AXE DE CHAPE PIN,JOINT	2	2		
130	05511-51612	GOUPILLE FENDUE PIN,SPLIT	3	3		
140	01123-50816	VIS BOLT	4	4		
150	62081-4221-0	RESSORT SPRING,T-CLUTCH	1	1		
160	06914-00100	POIGNEE DE LEVIER GRIP,LEVER	1	1		

C03-L

[illegible]

FIG.08 LEVIER DES VITESSES 1 CHANGE LEVER 1

C03-R



REF. No.	No.DE CODE CODE No.	DESCRIPTION	UNITE / No.S. UNIT / S. No.		I.C.	REMARQUES REMARKS
			TF65	TF75		
010	63763—4137—0	BANDE BAND,WIRE	2	2		
020	53581—6415—0	BANDE DE CABLE BAND,CORD	1	1		
030	62681—4281—0	FIL WIRE,STEERING CLUTCH	2	2		
040	62571—5552—0	PLAQUETTE PLATE,EARTH	1	1		
050	05112—50614	AXE DE CHAPE PIN,JOINT	2	2		
060	62101—4229—0	GOUPILLE DE REGLAGE PIN,SET	2	2		
070	62671—4294—0	LEVIER DE DR01T LEVER,RH	1	1		
080	62671—4290—0	LEVIER D'ETRNGLEUR ASSY LEVER,THROTTLE	1	1		
090	61321—4292—0	LEVIER D'ETRANGLEUR LEVER,THROTTLE	1	1		
100	62671—4291—0	LEVIER DE GAUCH LEVER,LH	1	1		
110	62671—4293—0	FIL WIRE,THROTTLE	1	1		
120	03054—50510	VIS A TETON SCREW,PAN HEAD	1	1		
130	61075—5511—0	ENS.COMMUTATEUR ASSY SWITCH,STOP	1	1		
140	62671—5551—0	CROCHET CORD,STOP—SWITCH	1	1		
150	62547—4296—0	COUVERCLE DE MANCHE COVER,HANDL PROTECT	2	2		
160	61191—5553—0	CHAMBRE TUBE,CORRUGATE	1	1		

FIG.09


LEVIER DES VITESSES 2 CHANGE LEVER 2

C04-L

[illegible]

FIG.10 ETIQUETTE LABEL

C04-R



REF. No.	No.DE CODE CODE No.	DESCRIPTION	UNITE / No.S. UNIT / S. No.		I.C.	REMARQUES REMARKS
			TF65	TF75		
010	62781-4811-0	MARQUE DE KUBOTA MARK,KUBOTA	1	1		
020	62781-4812-0	ETIQUETTE LABEL	1	1		
030	62781-4813-0	MARQUE MARK,LEVER GUIDE	1	1		
040	62771-4814-0	ETIQUETTE LABEL,FORM LH	1	—		
040	62781-4814-0	ETIQUETTE LABEL,FORM LH	—	1		
050	62771-4815-0	ETIQUETTE LABEL,FORM RH	1	—		
050	62781-4815-0	ETIQUETTE LABEL,FORM RH	—	1		
060	61232-4812-0	ETIQUETTE LABEL,BELT CHANGE	1	1		
070	13561-8715-0	MARQUE MARK,STOP	1	1		
080	13907-8846-0	ETIQUETTE LABEL,FUEL FILTER	1	1		
090	61232-4818-0	ETIQUETTE LABEL,OIL FILLER	1	1		
100	61232-4814-0	ETIQUETTE LABEL	1	1		
110	61232-4823-0	ETIQUETTE LABEL,OIL CHECK	1	1		
120	61232-4826-0	ETIQUETTE LABEL,THROTTLE	1	1		
130	61351-4816-0	ETIQ POIGNEE LABEL,HANDLE	1	1		
140	61193-4836-0	ETIQUETTE LABEL	1	1		

FIG. 10


ETIQUETTE
LABEL

C05-L

[illegible]

FIG.11 SUPPORT MOTEUR 1 FRONT FRAME 1

C05-R



E0033-01


REF. No.	No.DE CODE CODE No.	DESCRIPTION	UNITE / No.S. UNIT / S. No.		I.C.	REMARQUES REMARKS
			TF65	TF75		
010	62681-5110-0	CHASSIS,COMP COMP.FRAME,FRONT	1	1		
020	01123-51025	VIS BOLT	2	2		
030	01173-51050	VIS BOLT	3	3		
040	04512-50100	RONDELLE GROWER WASHER,SPRING	3	3		
050	02118-50100	ECROU NUT	3	3		
060	01173-51040	VIS BOLT	4	4		
070	04015-50100	RONDELLE FREIN WASHER,PLAIN	4	4		
080	04013-50100	RONDELLE FREIN WASHER,PLAIN	4	4		
090	04512-50100	RONDELLE GROWER WASHER,SPRING	4	4		
100	02118-50100	ECROU NUT	4	4		
110	62681-5212-0	SUPPORT COMPLET COMP.STAND	1	1		
120	61041-5213-0	RESSORT SPRING,STAND	1	1		
130	05122-50845	AXE DE CHAPE PIN,JOINT	1	1		
140	05511-50218	GOUPILLE FENDUE PIN,SPLIT	1	1		
150	01172-51035	VIS BOLT	2	2		
160	02116-50100	ECROU NUT	2	2		

C06-L

[illegible]

FIG.12 SUPPORT MOTEUR 2 FRONT FRAME 2

C06-R



REF. No.	No.DE CODE CODE No.	DESCRIPTION	UNITE / No.S. UNIT / S. No.		I.C.	REMARQUES REMARKS
			TF65	TF75		
010	62681-5210-0	ATTELAGE COMP. COMP.HITCH	1	1		
020	62681-5211-0	VIS BOLT	3	3		
030	04512-50100	RONDELLE GROWER WASHER,SPRING	3	3		
040	02118-50100	ECROU NUT	3	3		
050	62151-5215-0	AXE D'ATELLAGE PIN,HITCH	1	1		
060	05515-51600	GOUPILLE PIN,SNAP	1	1		
070	62781-5271-0	PARE-CHOC G FENDER,LH	1	1		FRANCE,HONG KONG
070	62784-5271-0	PARE-CHOC G FENDER,LH	1	1		MALAISIE MALAYSIA
080	62781-5272-0	PARE-CHOC DR FENDER,RH	1	1		FRANCE,HONG KONG
080	62784-5272-0	PARE-CHOC DR FENDER,RH	1	1		MALAISIE MALAYSIA
090	01121-50816	VIS BOLT	6	6		
100	01121-50820	VIS BOLT	2	2		
110	62781-6110-0	ENS.UNIVERSAL NOEUD ASSY HITCH,UNIVERSAL	1	1		
120	62781-6111-0	ATELLAGE HITCH,UNIVERSAL	1	1		
130	61011-5215-0	BOULON REGLAGE BOLT,SET	2	2		
140	02112-50120	ECROU NUT	4	4		

FIG.12 SUPPORT MOTEUR 2
FRONT FRAME 2

C07-L



[illegible]

FIG.13 COUVERCLE BELT COVER

C07-R



REF. No.	No.DE CODE CODE No.	DESCRIPTION	UNITE / No.S. UNIT / S. No.		I.C.	REMARQUES REMARKS
			TF65	TF75		
010	62781-5430-0	ENS.COUCVERCLE ASSY COVER,BELT	1	1		
020	62781-5431-0	COUCVERCLE DE COURROIE COMP.COVER,BELT	1	1		
030	62781-5432-0	COUCVERCLE DE COURROIE COMP.COVER,BELT	1	1		
040	01021-50612	VIS BOLT	3	3		
050	01123-50816	VIS BOLT	2	2		
060	63763-5257-0	POIGNEE,BOITE DOUTIL GRIP,TOOL BOX	1	1		
070	62151-5454-0	BUTEE STOPPER	1	1		
080	02810-50080	ECROU A AILETTES NUT,WING	2	2		
090	04512-50080	RONDELLE GROWER WASHER,SPRING	2	2		
100	04013-50080	RONDELLE FREIN WASHER,PLAIN	2	2		
110	62681-5433-0	COUCVERCLE ARRIERE COVER,REAR	1	1		
120	01121-50818	VIS BOLT	4	4		
130	01123-50814	VIS BOLT	1	1		
140	62671-5434-0	BRIDE CABLE CLAMP,WIRE	1	1		
150	01123-50816	VIS BOLT	2	2		


**COUVERCLE
BELT COVER**

C08-L

[illegible]

FIG.14 POULIE PULLEY

C08-R



REF. No.	No.DE CODE CODE No.	DESCRIPTION	UNITE / No.S. UNIT / S. No.		I.C.	REMARQUES REMARKS
			TF65	TF75		
010	62681-6211-0	POULIE PULLEY,ENGINE	1	1		
020	62681-6212-0	POULIE PULLEY,ENGINE	1	1		
030	62671-6213-0	COLLIER DE POULIE COLLAR,ENGINE PULLEY	1	1		
040	05712-00535	LANGUETTE KEY,FEATHER	1	1		
050	62271-6222-0	RONDELLE DE POULIE WASHER,PULLEY	1	1		
060	01123-50860	VIS BOLT	1	1		
070	62581-6211-0	POULIE PULLEY	1	1		
080	62681-6214-0	POULIE PULLEY	1	1		
090	62523-6215-0	BOSSE,POULIE BOSS,PULLEY	1	1		
100	01123-50818	VIS BOLT	4	4		
110	05712-00535	LANGUETTE KEY,FEATHER	1	1		
120	62671-6214-0	COLLIER DE POULIE COLLAR,PULLEY	1	1		
130	01123-50820	VIS BOLT	1	1		
140	04015-50080	RONDELLE FREIN WASHER,PLAIN	1	1		
150	62671-6221-0	COURROIE EN V BELT,V	1	1		
160	62681-6222-0	COURROIE EN V BELT,V	1	1		

FIG.14 POULIE
PULLEY

C09-L



[illegible]

FIG.15 RESERVOIR CARBURANT FUEL TANK

C09-R



REF. No.	No.DE CODE CODE No.	DESCRIPTION	UNITE / No.S. UNIT / S. No.		I.C.	REMARQUES REMARKS
			TF65	TF75		
010	62781-5470-0	ENS.RESERVOIR CARB. ASSY TANK,FUEL	1	1		
020	62781-5471-0	RESERVOIR CARB.COMP. COMP.TANK,FUEL	1	1		
030	61193-5480-0	CHATEAU COMPLET COMP CAP,FUEL TANK	1	1		
040	61191-5472-0	ENS.BOUCH.RESERV.CAR ASSY CAP,FUEL TANK	1	1		
050	61191-4723-0	ETIQUETTE LABEL	1	1		
060	61232-4815-0	ETIQUETTE LABEL,FUEL	1	1		
070	13901-4135-0	FILTRE A CARBURANT FILTER,FUEL	1	1		
080	62151-5454-0	BUTEE STOPPER	1	1		
090	62781-5474-0	COUVERCLE,RESERVOIR COVER,TANK	1	1		
100	61191-5414-0	BOULON REGLAGE BOLT,SET	1	1		
110	02751-50080	ECROU NUT,FLANGE	4	4		
120	62571-5473-0	TUYAU,CARBURANT PIPE,FUEL	1	1		
130	13268-4236-0	COLLIER CLIP,FUEL PIPE	2	2		
140	62781-5491-0	SUPPORT,RESERVOIR STAY,TANK	1	1		
150	04013-50080	RONDELLE FREIN WASHER,PLAIN	3	3		
160	02751-50080	ECROU NUT,FLANGE	3	3		

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE SERVICE ACCESSORIES AND SERVICE PARTS

C10-L


[illegible]

12. VORDERRAHMEN 2 FRONT FRAME 2

E09-L

5/5

Germany



A : TF65, B : TF75

BILD-Nr. REF.No.	BESTELL-Nr. PART No.	BEZEICHNUNG	PART NAME	STUECK Q'TY		S.Nr. S.No.	I.C.	BEMERKUNGEN REMARKS
				A	B			
010	62681-5210-0	ANHAENGERKUPL. KOMP.	COMP.HITCH	1	1			
020	62681-5211-0	BOLZEN	BOLT	3	3			
030	04512-50100	FEDERRING	WASHER,SPRING	3	3			
040	02118-50100	MUTTER	NUT	3	3			
050	62151-5215-0	STIFT	PIN,HITCH	1	1			
060	05515-51600	SICHERUNGSSTIFT	PIN,SNAP	1	1			
070	62784-5271-0	KOTFLUEGEL,LS	FENDER,LH	1	1			
080	62784-5272-0	KOTFLUEGEL,RS	FENDER,RH	1	1			
090	01121-50816	BOLZEN	BOLT	6	6			
100	01121-50820	BOLZEN	BOLT	2	2			
110	62781-6110-0	GRP. ANHAENGERKUPL.	ASSY HITCH,UNIVERSAL	1	1			
120	62781-6111-0	UNIV. ANHAENG.KUPL.	HITCH,UNIVERSAL	1	1			
130	61011-5215-0	BOLZEN,KEIMLING	BOLT,SET	2	2			
140	02112-50120	MUTTER	NUT	4	4			
150	01152-51245	BOLZEN	BOLT	2	2			
160	01133-51020	BOLZEN	BOLT	4	4			
170	62781-6112-0	SPORN	DEPTH ADJUSTING SKID	1	1			
180	61458-5261-0	ABDECKUNG, ROTOR, L	COVER,ROTOR LH	1	1			2,000
190	61458-5262-0	ABDECKUNG, ROTOR, R	COVER,ROTOR RH	1	1			
200	01153-50822	BOLZEN	BOLT	4	4			
210	01153-50830	BOLZEN	BOLT	4	4			
220	04013-50080	SCHEIBE	WASHER,PLAIN	8	8			
230	02751-50080	FLANSCHEN-MUTTER	NUT,FLANGE	8	8			
240	61113-5221-0	KETTE	CHAIN	1	1			
250	62774-5263-0	GUMMI	RUBBER,END	2	2			



GEANT DES NECESSITES FONDAMENTALES
THE BASIC NECESSITIES GIANT

Depuis 1890, KUBOTA s'engage à dessiner et à manufacturer les meilleurs machines agricoles et industrielles. Les tracteurs KUBOTA et ses instruments contribuent à de meilleur récolte agricole et aux besoin du monde entier.

Since 1890 Kubota has been engaged in the design and manufacture of the world's finest agricultural and industrial machinery. The Kubota line of farm tractors and implements has contributed to better crop production in every countries and served the needs of the people of the world.