
Husqvarna®

SPARE PARTS LIST


LAWN MOWERS: CONSUMER WALK-BEHINDS

LC141Li, 967628401, 2016-09



DECK
43
44
48
45
46
47
42
38
39
41
32
36
37
31
33
34
40
35
27
29
11
28
30
24
25
26
17
39
18
11
16
14
6
13
3
12
22
23
20
4
15
19
21
4
11
10
49
5
6
2
3
1
9
8
4
7

Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	587 58 50-01	COUVERCLE DE ROUE		2	
2	501 49 15-01	CARTER		2	
3	587 91 35-01	BOULON DE BLOCAGE		4	
4	587 91 29-01	ROULEMENT		8	
5	501 49 16-01	ROUE COMPLÈTE		2	
6	587 91 46-01	RONDELLE		4	
7	579 68 46-01	BOULON		4	
8	579 68 47-01	SUPPORT		1	
9	579 68 48-01	ENSEMBLE ESSIEU AVANT		1	
10	579 68 49-01	SUPPORT		1	
11	587 91 31-01	BOULON DE BLOCAGE		8	
12	587 58 51-01	COUVERCLE DE ROUE		2	
13	587 58 53-01	COUVERCLE DE ROUE		2	
14	587 91 80-01	ROUE		2	
15	587 91 27-01	RONDELLE		2	
16	579 68 50-01	ENSEMBLE ESSIEU ARRIERE		1	
17	587 58 57-01	BOUTON		1	
18	502 50 27-01	POIGNEE COMPLÈTE		1	
19	587 91 26-01	VIS		4	
20	587 91 34-01	LOCK NUT		6	
21	587 91 09-01	PLAQUE DE FIXATION		2	
22	587 99 24-01	PLAQUE DE FIXATION		2	
23	587 91 79-01	CARTER		2	
24	579 68 51-01	BOULON		2	
25	587 90 99-01	SEGMENT		1	
26	579 68 52-01	ÉCROU		2	
27	579 68 54-01	DECK		1	
28	587 91 58-01	TUBING		2	
29	587 91 49-01	RESSORT		1	
30	579 68 53-01	BIELLE		1	
31	587 91 39-01	BOULON		4	
32	579 68 81-01	SUPPORT		1	
33	579 68 79-01	ÉCROU		4	
34	501 05 44-01	SUPPORT		1	
35	502 23 10-01	BARRE		1	
36	587 91 51-01	RESSORT		1	
37	587 91 50-01	SUPPORT		1	
38	501 49 20-01	CARTER		1	
39	579 68 55-01	VIS		4	
40	579 68 56-01	SUPPORT		1	
41	579 68 57-01	PLAQUE		1	
42	579 68 94-01	KIT CONTEAUX DE BROYAGE		1	
43	579 85 70-01	BOUCHON		1	42
44	579 68 93-01	BOUTON		1	42
45	579 68 92-01	RESSORT		1	42
46	579 68 91-01	PLAQUE		1	42
47	579 68 67-01	VIS		2	42
48	579 85 69-01	COUTEAU		1	42
49	597 68 10-01	SUPPORT KIT		1	


BAGGER



Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	587 58 63-01	GRASSBAG		1	
2	587 91 18-01	SUPPORT		1	
3	587 58 60-01	CARTER		1	
4	587 91 23-01	VIS		1	
5	587 58 61-01	POIGNÉE		1	
6	579 68 67-01	VIS		2	


ENGINE
25
29
23
38
37
37
35
36
14
30
28
24
27
34
26
14
13
12
11
14
33
10
32
31
9
14
8
21
7
22
20
6
19
17
18
16
14
5
4
15
3
2
1
14

Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	579 68 41-01	BOULON		1	
2	579 68 42-01	RONDELLE DU RESSORT		1	
3	579 68 43-01	RONDELLE		1	
4	501 17 16-01	MOWER BLADE		1	
5	579 68 45-01	SUPPORT DE LAME		1	
6	579 68 58-01	ÉCROU		4	
7	579 68 59-01	SUPPORT		1	
8	579 68 60-01	RONDELLE		4	
9	579 68 61-01	BOULON		4	
10	598 76 43-01	MOTEUR		1	
11	579 68 63-01	VIS		4	
12	598 76 45-01	COMMANDE		1	
13	579 68 65-01	RONDELLE		3	
14	579 68 55-01	VIS		16	
15	579 68 66-02	CÂBLE		1	
16	579 68 68-01	PLAQUE		1	
17	582 02 92-02	CIRCUIT IMPRIME COMPLET		1	
18	579 68 69-01	INTERRUPTEUR		1	
19	501 48 96-01	BOÎTE		1	
20	579 68 70-01	RESSORT		2	
21	501 49 02-01	CAPUCHON		2	
22	501 49 01-01	TOUCHE		1	
23	501 48 85-01	CARTER		1	
24	501 48 87-01	CARTER		1	
25	501 48 84-01	CARTER		1	
26	579 68 67-01	VIS		8	
27	501 48 88-01	CARTER		1	
28	579 68 71-01	JOINT		1	
29	501 48 83-01	CARTER		1	
30	579 68 75-01	VIS		12	
31	501 48 95-01	CARTER		1	
32	579 84 39-01	POIDS		1	
33	579 68 76-01	RONDELLE		4	
34	501 48 89-01	CARTER		1	
35	501 48 91-01	DECAL		1	
36	579 68 77-01	RESSORT		1	
37	501 48 98-01	CHARNIÈRE		2	
38	579 68 78-01	RESSORT		1	


HANDLE
9
8
7
6
5
2
4
3
1
21
20
19
13
17
16
18
10
12
11
15
14

Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	589 96 93-01	KIT POIGNEE		1	
2	579 68 67-01	VIS		1	
3	579 68 75-01	VIS		2	
4	579 68 87-01	RONDELLE		2	
5	579 68 65-01	RONDELLE		1	
6	501 49 03-01	SUPPORT		1	
7	579 68 88-01	RESSORT		1	
8	501 49 04-01	CARTER		1	
9	501 49 13-01	CARTER		1	
10	502 42 99-01	BOULON		2	
11	587 91 33-01	ECROU HEXAGONAL		4	
12	587 58 58-01	BOUTON		4	
13	579 68 80-01	GUIDON		1	
14	501 05 56-01	PLAQUE		1	
15	502 25 99-01	BOULON		2	
16	502 25 87-01	BAGUE D'ESPACEMENT		2	
17	587 91 35-01	BOULON DE BLOCAGE		2	
18	501 05 55-01	PLAQUE		1	
19	501 05 57-01	SUPPORT		3	
20	501 05 54-01	CARTER		2	
21	502 40 21-01	BOULON		2	