
Husqvarna®

SPARE PARTS LIST

LAWN MOWERS: CONSUMER WALK-BEHINDS

LC146 S

Husqvarna


96
92
97
95
93
94
100
102
103
104
75
91
98
242
243
58
67
66
80 81 82 83 84 85 86
68
65
70 71
55
54
64
63
60
52
51
61
62
106
105
37
36
35
34
32
33
31
30
45 46 47 48
41 42 43 44
10
13
14
8 9 11
12
3
4
7
1
2
18
15 16 17
27
28
26
24
23
21
22

Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	544 44 39-01	ENJOLIVEUR		2	
2	504 85 78-01	ÉCROU		2	
3	544 91 69-04	ROUE COMPLÈTE		2	
4	531 20 87-78	ROULEMENT		4	
7	504 82 73-01	PARE-POUSSIÈRE		2	
8	583 95 13-02	RESSORT		1	
9	531 20 84-92	ÉCROU		1	
10	574 61 05-01	BOUTON		1	
11	581 17 86-01	PLAQUETTE		1	
12	538 23 58-07	VIS		1	
13	504 80 01-01	ESSIEU ARRIÈRE		1	
14	531 20 66-53	AXE		1	
15	531 20 87-72	RONDELLE		2	
16	544 34 23-01	PIGNON		2	
17	531 20 87-78	ROULEMENT		2	
18	531 20 59-44	SUPPORT		2	
21	544 44 40-01	ENJOLIVEUR		1	
22	504 85 78-01	ÉCROU		2	
23	544 91 73-02	ROUE COMPLÈTE		2	
24	531 20 87-78	ROULEMENT		4	
26	577 38 42-01	SUPPORT		2	
27	504 85 65-01	ENSEMBLE ESSIEU AVANT		1	
28	531 20 66-53	AXE		1	
30	531 20 80-08	VIS		1	
31	531 20 72-37	RONDELLE		1	
32	581 18 89-10	MOWER BLADE		1	
33	531 20 72-43	RONDELLE		1	
34	581 84 30-01	SUPPORT DE LAME		1	
35	505 29 09-01	TOUCHE		1	
36	531 20 78-56	VIS		3	
37	544 46 22-02	PROTECTEUR		1	
41	544 34 32-03	GEARBOX		1	
42	510 03 75-01	VIS		2	
43	544 93 44-01	GUIDE DE COURROIE		1	
44	544 93 43-01	GUIDE DE COURROIE		1	
45	544 93 47-01	RESSORT		1	
46	504 54 79-01	POULIE		2	
47	504 54 80-01	ÉCROU		1	
48	504 03 48-01	COURROIE		1	
51	531 21 34-67	CADRE		1	
52	531 21 23-65	SAC		1	
54	522 85 77-01	RESSORT		1	
55	531 21 06-17	BOUCHON		1	
58	531 20 59-81	CARTER		1	
60	531 20 66-77	VIS		2	
61	525 43 31-01	VIS		4	
62	531 21 24-78	DECAL		1	
63	531 21 38-97	DECK		1	
64	531 21 28-51	VIS		3	
65	531 20 58-48	CONNECTEUR		1	
66	584 81 69-03	RONDELLE DE BLOCAGE		2	
67	531 21 14-41	SUPPORT		1	
68	531 21 18-40	RESSORT		1	
70	531 21 37-83	RESSORT		1	
71	580 96 33-02	BARRE		1	
80	531 20 58-40	BOUTON		2	
81	531 20 49-22	RONDELLE		2	
82	531 21 14-74	SEGMENT		2	
83	531 21 14-76	RESSORT		2	
84	531 21 14-73	SEGMENT		2	
85	531 21 15-81	PLAQUE		2	
86	531 21 14-80	VIS		2	
91	578 39 93-01	GUIDE DE CORDE DE LANCEUR		1	

Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
92	531 21 26-76	OEILLET		1	
93	531 21 07-25	PROTECTOR		1	
94	531 20 58-63	OEILLET		1	
95	581 78 30-02	POIGNEE COMPLÈTE		1	
96	531 21 05-73	RESSORT		1	
97	544 90 80-01	CÂBLE		1	
98	531 20 55-81	COLLIER DE SERRAGE		3	
100	531 20 63-46	VIS		1	
102	531 21 35-22	CABLE DE FREIN		1	
103	531 20 80-43	SUPPORT		1	
104	531 20 52-13	ÉCROU		1	
105	504 04 61-01	PROTECTION D´USURE	For 96515920105	1	
106	544 46 25-01	PROTECTION D´USURE	For 96515920105	1	
242	576 13 60-06	VIS	For 96515920106	2	
242	576 04 74-01	VIS CRPANT	For 96515920105	1	
243	579 30 09-01	JOINT		1	