




SPARE PARTS LIST

LAWN MOWERS: CONSUMER
WALK-BEHINDS

R146S, 965159001, 2008-02



Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ Kit équipement
1	544 44 39-01	ENJOLIVEUR		2
2	504 85 78-01	ÉCROU		2
3	502 44 56-01	ROUE COMPLÈTE		2
4	504 54 82-01	ROULEMENT À BILLES		2
5	544 43 28-01	JOINT TORIQUE		2
7	504 82 73-01	PARE-POUSSIÈRE		2
8	531 21 08-17	RESSORT		1
9	531 20 84-92	ÉCROU		1
10	531 20 79-86	BOUTON		1
11	501 97 99-01	LEVIER DE LEVAGE COMPLET		1
12	538 23 58-07	VIS		1
13	504 80 01-01	ESSIEU ARRIÈRE		1
14	531 20 66-53	AXE		1
15	531 20 87-72	RONDELLE		2
16	544 34 23-01	PIGNON		2
17	531 20 87-78	ROULEMENT		2
18	531 20 59-44	SUPPORT		2
21	544 44 40-01	ENJOLIVEUR		1
22	504 85 78-01	ÉCROU		2
23	502 44 50-01	ROUE COMPLÈTE		2
24	504 54 82-01	ROULEMENT À BILLES		2
25	544 43 31-01	JOINT TORIQUE		2
26	531 20 50-57	COUVERCLE		4
27	544 45 91-01	AXE		1
28	531 20 66-53	AXE		1
30	531 20 80-08	VIS		1
31	531 20 72-37	RONDELLE		1
32	581 18 89-10	MOWER BLADE		1
33	531 20 72-43	RONDELLE		1
34	531 20 50-48	ADAPTATEUR		1
35	531 20 49-07	TOUCHE		1
36	531 20 78-56	VIS		3
37	544 46 22-01	PROTECTEUR		1
38	504 04 61-01	PROTECTION D'USURE		1
39	544 46 25-01	PROTECTION D'USURE		1
41	544 34 32-03	GEARBOX		1
42	538 24 08-62	VIS		2
43	544 93 44-01	GUIDE DE COURROIE		1
44	544 93 43-01	GUIDE DE COURROIE		1
45	544 93 47-01	RESSORT		1
46	504 54 79-01	POULIE		2
47	504 54 80-01	ÉCROU		2
48	504 03 48-01	COURROIE		1
51	531 20 83-00	LEVIER		1
52	531 20 83-07	SAC		1
53	531 20 59-49	SAC		1
58	531 20 59-81	CARTER		1
60	531 20 82-16	VIS		2
61	531 20 88-44	VIS		4
62	531 21 24-78	DECAL		1
63	504 87 38-50	CARTER		1
64	531 21 28-51	VIS		3
65	531 20 58-48	CONNECTEUR		1
66	531 21 08-24	BAGUE DE RETENUE		2
67	531 20 50-60	ARBRE		1
68	531 20 59-99	RESSORT		1
69	531 20 55-57	PASSAGE		1
70	531 21 37-83	RESSORT		1
71	531 21 05-87	BARRE		1
78	531 20 79-82	ÉCROU		2
79	531 20 49-23	ÉCROU PAPILLON		2
80	531 20 49-22	RONDELLE		2
81	531 20 49-21	VIS		2

Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ Kit équipement
82	531 20 89-50	BOUCHON		2
83	531 20 58-42	VIS		2
84	531 20 58-39	BOUTON		4
85	531 20 58-41	RONDELLE		2
86	531 20 58-40	BOUTON		2
87	531 20 79-82	ÉCROU		2
88	531 20 84-91	ÉCROU		2
89	531 20 49-61	RONDELLE		4
90	531 20 71-65	ÉCROU		2
91	531 20 51-69	PIN RETAINING SCREW		2
92	531 20 60-43	OEILLET		1
93	531 20 83-07	SAC		1
94	531 20 60-45	OEILLET		1
95	531 21 07-47	POIGNÉE		1
96	531 21 05-73	RESSORT		1
97	531 20 60-00	CÂBLE		1
98	531 20 55-81	COLLIER DE SERRAGE		2
99	531 21 07-41	POIGNÉE		2
100	531 21 05-84	PLAQUE		1
101	531 20 88-44	VIS		4
102	531 20 82-17	VIS		1
103	531 20 79-23	SUPPORT		1
104	531 21 37-89	CÂBLE		1
105	531 20 80-43	SUPPORT		1
106	531 20 52-17	DECK		1
107	531 20 51-39	SUPPORT		1
108	531 20 78-36	VIS		1
109	531 20 66-66	RONDELLE		2
110	531 20 84-92	ÉCROU		1
111	531 20 77-54	CÂBLE		1