




SPARE PARTS LIST

LAWN MOWERS: CONSUMER
WALK-BEHINDS

R147 SPE, 96720840103, 2013-02



Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ Kit équipement
1	544 44 39-01	ENJOLIVEUR		2
2	504 85 78-01	ÉCROU		2
3	544 91 69-01	ROUE COMPLÈTE		2
4	531 20 87-78	ROULEMENT		4
7	504 82 73-01	PARE-POUSSIÈRE		2
8	583 95 13-02	RESSORT		1
9	531 20 84-92	ÉCROU		1
10	574 61 05-01	BOUTON		1
11	581 17 86-01	PLAQUETTE		1
12	538 23 58-07	VIS		1
13	504 80 01-01	ESSIEU ARRIÈRE		1
14	531 20 66-53	AXE		1
15	531 20 87-72	RONDELLE		2
16	544 34 23-01	PIGNON		2
17	531 20 87-78	ROULEMENT		2
18	531 20 59-44	SUPPORT		2
21	544 44 40-01	ENJOLIVEUR		1
22	504 85 78-01	ÉCROU		2
23	544 91 73-01	ROUE COMPLÈTE		2
24	531 20 87-78	ROULEMENT		4
26	577 38 42-01	SUPPORT		2
27	504 85 65-01	ENSEMBLE ESSIEU AVANT		1
28	531 20 66-53	AXE		1
30	531 20 80-08	VIS		1
31	531 20 72-37	RONDELLE		1
32	581 18 89-10	MOWER BLADE		1
33	531 20 72-43	RONDELLE		1
34	581 84 30-01	SUPPORT DE LAME		1
35	505 29 09-01	TOUCHE		1
36	531 20 78-56	VIS		3
37	544 46 22-01	PROTECTEUR		1
38	504 04 61-01	PROTECTION D'USURE		1
39	544 46 25-01	PROTECTION D'USURE		1
41	544 34 32-03	GEARBOX		1
42	510 03 75-01	VIS		2
43	544 93 44-01	GUIDE DE COURROIE		1
44	544 93 43-01	GUIDE DE COURROIE		1
45	544 93 47-01	RESSORT		1
46	504 54 79-01	POULIE		2
47	504 54 80-01	ÉCROU		2
48	504 03 48-01	COURROIE		1
51	574 86 94-01	CADRE		1
52	525 34 81-04	GRASSBAG		1
53	574 61 03-01	GRASSBAG		1
54	522 85 77-01	RESSORT		1
55	525 43 31-01	VIS		4
58	531 21 24-78	DECAL		1
60	531 21 38-97	DECK		1
61	525 43 31-01	VIS		4
62	531 21 24-78	DECAL		1
63	531 21 38-97	DECK		1
64	531 21 28-51	VIS		3
65	531 20 58-48	CONNECTEUR		1
66	584 81 69-03	RONDELLE DE BLOCAGE		2
67	531 21 14-41	SUPPORT		1
68	531 21 18-40	RESSORT		1
70	531 21 37-83	RESSORT		1
71	580 96 33-02	BARRE		1
75	.	TBD	engine, Briggs & Stratton, model number 126T076695H1	1
80	531 20 58-40	BOUTON		2
81	531 20 49-22	RONDELLE		2

Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ Kit équipement
82	531 21 14-74	SEGMENT		2
83	531 21 14-76	RESSORT		2
84	531 21 14-73	SEGMENT		2
85	531 21 15-81	PLAQUE		2
86	531 21 14-80	VIS		2
91	578 39 93-01	GUIDE DE CORDE DE LANCEUR		1
92	544 46 38-01	CONTRÔLE DE PRESENCE DE L'OPERATEUR		1
95	581 78 31-02	POIGNEE COMPLÈTE		1
98	531 20 55-81	COLLIER DE SERRAGE		2
100	531 20 63-46	VIS		1
102	531 21 35-22	CABLE DE FREIN		1
103	531 20 80-43	SUPPORT		1
104	531 20 52-13	ÉCROU		1
210	544 93 29-01	COMMANDE		1
211	532 18 82-79	CARTER		1
212	532 18 73-53	DISQUE		1
213	532 19 02-83	LEVIER		1
214	532 18 82-78	PROTECTOR		1
215	532 18 70-97	SUPPORT		1
216	532 18 16-98	VIS		5
242	576 04 74-01	VIS CRPANT		2
243	580 70 50-01	JOINT		1
250	580 74 75-01	BATTERIE		1
251	581 64 66-01	HARNAIS COMPLET		1
252	544 21 84-40	VIS ITXSCM		1
253	580 60 92-01	INTERRUPTEUR		1
254	580 91 52-01	BOUTON		1
255	732 21 16-01	LOCK NUT		1
256	532 19 24-36	CHARGEUR DE BATTERIE		1