




SPARE PARTS LIST

LAWN MOWERS: CONSUMER
WALK-BEHINDS

R150SV, 965159502, 2008-02



Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ Kit équipement
1	544 44 39-01	ENJOLIVEUR		2
2	504 85 78-01	ÉCROU		2
3	502 44 56-01	ROUE COMPLÈTE		2
4	504 54 82-01	ROULEMENT À BILLES		2
5	544 43 28-01	JOINT TORIQUE		2
7	504 82 73-01	PARE-POUSSIÈRE		2
8	531 21 08-17	RESSORT		1
9	531 20 84-92	ÉCROU		1
10	531 20 79-86	BOUTON		1
11	501 97 99-01	LEVIER DE LEVAGE COMPLET		1
12	538 23 58-07	VIS		1
13	504 80 01-01	ESSIEU ARRIÈRE		1
14	531 20 66-53	AXE		1
15	531 20 87-72	RONDELLE		2
16	544 34 23-01	PIGNON		2
17	531 20 87-78	ROULEMENT		2
21	544 44 40-01	ENJOLIVEUR		1
22	504 85 78-01	ÉCROU		2
23	502 44 50-01	ROUE COMPLÈTE		2
24	504 54 82-01	ROULEMENT À BILLES		2
25	544 43 31-01	JOINT TORIQUE		2
27	544 45 91-01	AXE		1
28	531 20 66-53	AXE		1
30	531 20 80-08	VIS		1
31	531 20 72-37	RONDELLE		1
32	504 11 33-10	COUTEAU		1
33	531 20 72-43	RONDELLE		1
34	531 20 78-48	SUPPORT		1
35	531 20 49-07	TOUCHE		1
41	544 34 32-03	GEARBOX		1
42	538 24 08-62	VIS		2
43	504 10 31-01	GUIDE DE COURROIE		1
44	544 93 43-01	GUIDE DE COURROIE		1
45	544 93 47-01	RESSORT		1
46	504 54 79-01	POULIE		2
47	504 54 80-01	ÉCROU		2
48	504 10 33-01	COURROIE		1
51	501 32 24-01	CADRE		1
52	531 21 32-11	SAC		1
53	501 32 21-01	CARTER		1
54	531 21 11-91	RESSORT		1
55	531 21 32-26	BOUCHON		1
58	501 32 23-05	DÉFLECTEUR		1
70	531 20 50-56	RESSORT		1
71	531 21 37-79	BARRE		1
80	531 20 58-40	BOUTON		2
81	531 20 49-22	RONDELLE		2
82	531 21 14-74	SEGMENT		2
83	531 21 14-76	RESSORT		2
84	531 21 14-73	SEGMENT		2
85	531 21 15-81	PLAQUE		2
86	531 21 14-80	VIS		2
88	531 20 84-91	ÉCROU		2
89	531 20 49-61	RONDELLE		4
90	531 20 71-65	ÉCROU		2
91	531 20 51-69	PIN RETAINING SCREW		2
92	531 21 26-76	OEILLET		1
95	544 91 48-01	POIGNÉE		1
98	531 20 55-81	COLLIER DE SERRAGE		2
100	531 21 35-17	VIS		1
101	531 21 34-91	COMMANDE		1
102	531 21 35-22	CABLE DE FREIN		1
103	531 20 80-43	SUPPORT		1

Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ Kit équipement
104	531 20 84-91	ÉCROU		1
110	544 93 29-02	COMMANDE		1
111	532 19 57-61	CARTER		1
112	532 18 73-53	DISQUE		1
113	532 19 00-37	BRAS		1
114	532 19 57-62	CARTER		1
115	532 18 70-97	SUPPORT		1
116	532 18 16-98	VIS		5
140	544 89 93-01	OUTIL		1
150	531 20 73-85	VIS		4
151	531 20 66-52	SUPPORT		2
155	531 20 78-56	VIS		4
156	531 20 55-36	SUPPORT		2
157	531 20 49-06	RONDELLE		2
163	531 21 34-93	CHÂSSIS		1
164	531 21 28-51	VIS		3
165	531 20 58-48	CONNECTEUR		1
166	531 21 19-66	RONDELLE D'ESPACEMENT		1
167	531 21 33-44	ARBRE		1
168	501 32 25-01	RESSORT		1
169	531 21 08-24	BAGUE DE RETENUE		1
171	531 20 79-82	ÉCROU		7
172	531 20 79-81	RONDELLE		10
173	531 21 20-46	PLAQUE		1
174	531 20 57-41	VIS		1
175	531 20 49-21	VIS		4
176	531 21 33-66	SUPPORT		1
180	501 96 60-01	DÉFLECTEUR		1
181	531 20 78-56	VIS		2
182	531 20 78-38	VIS		1
183	531 20 66-66	RONDELLE		1
184	531 20 84-92	ÉCROU		1
188	544 46 86-01	GUIDE DE COURROIE		1
190	531 20 78-56	VIS		2
191	531 21 32-25	CARTER		1
192	531 20 63-08	CLIQUET D'ENTRAÎNEMENT		1