
Husqvarna®

# SPARE PARTS LIST

## LAWN MOWERS: CONSUMER WALK-BEHINDS


## ROYAL 36EL 1995-08

**A**



512 73 99-00
514 68 24-00
514 68 24-00
510 65 95-00
510 66 15-02
513 83 13-00
514 92 01-00
514 67 36-00

| Numéro de Pièce | Description | Remarque | QTÉ | Kit équipement |
|---|---|---|---|---|
| 510 65 95-00 | FILTERHOUSING | | 1 | |
| 510 66 15-02 | COWL ASSY | | 1 | |
| 512 73 99-00 | CABLE ENTRY | | 1 | |
| 513 83 13-00 | AUTOCOLLANT | | 1 | |
| 514 67 36-00 | VITE | | 1 | |
| 514 68 24-00 | VITE | | 1 | |
| 514 68 24-00 | VITE | | 1 | |
| 514 92 01-00 | FILTRE | | 1 | |

**B**



515 00 19-00
519 52 04-00
514 91 97-01
513 66 92-01
514 90 46-00
513 83 46-01
512 68 64-00
513 81 30-00
510 65 98-00
512 70 60-00 GB.EI.
510 64 49-64
513 78 99-00 GB.EI.
514 63 09-00
514 87 96-00
512 70 61-00 GB.EI.
511 74 53-01
514 68 24-00

| Numéro de Pièce | Description | Remarque | QTÉ | Kit équipement |
|---|---|---|---|---|
| 510 64 49-64 | DECK | | 1 | |
| 510 65 98-00 | TRAPPE DE SECURITE | | 1 | |
| 511 74 53-01 | PLAQUE | | 1 | |
| 512 68 64-00 | BALLAST | | 1 | |
| 512 70 60-00 | ROULEAU | GB.EL. | 1 | |
| 512 70 61-00 | BUSHING | GB.EL. | 1 | |
| 513 66 92-01 | COUVERCLE | | 1 | |
| 513 78 99-00 | ARBRE | GB.EL. | 1 | |
| 513 81 30-00 | ARBRE | | 1 | |
| 513 83 46-01 | DECAL | | 1 | |
| 514 63 09-00 | RONDELLE | | 1 | |
| 514 68 24-00 | VITE | | 1 | |
| 514 87 96-00 | BOULON | | 1 | |
| 514 90 46-00 | RESSORT | | 1 | |
| 514 91 97-01 | VIS | | 1 | |
| 515 00 19-00 | MOTEUR | | 1 | |
| 519 52 04-00 | CAPACIATOR | | 1 | |


C
512 75 29-61
514 90 31-00
514 09 80-00
512 75 15-00
514 15 85-00
514 09 80-00
512 73 81-00
512 74 14-02
514 77 77-00
512 74 14-01
514 09 80-00
514 15 85-00
512 73 81-00
512 74 14-02
514 09 80-00
514 15 85-00
512 75 15-00
514 09 80-00
514 90 31-00
512 75 29-61


| Numéro de Pièce | Description | Remarque | QTÉ | Kit équipement |
|---|---|---|---|---|
| 512 73 81-00 | BOUTON | | 1 | |
| 512 73 81-00 | BOUTON | | 1 | |
| 512 74 14-01 | HEIGHT ADJ | | 1 | |
| 512 74 14-02 | HEIGHT ADJ | | 1 | |
| 512 74 14-02 | HEIGHT ADJ | | 1 | |
| 512 75 15-00 | ROUE | | 1 | |
| 512 75 15-00 | ROUE | | 1 | |
| 512 75 29-61 | ENJOLIVEUR | | 1 | |
| 512 75 29-61 | ENJOLIVEUR | | 1 | |
| 514 09 80-00 | RONDELLE | | 1 | |
| 514 09 80-00 | RONDELLE | | 1 | |
| 514 09 80-00 | RONDELLE | | 1 | |
| 514 09 80-00 | RONDELLE | | 1 | |
| 514 09 80-00 | RONDELLE | | 1 | |
| 514 15 85-00 | VIS | | 1 | |
| 514 15 85-00 | VIS | | 1 | |
| 514 15 85-00 | VIS | | 1 | |
| 514 77 77-00 | ÉCROU | | 1 | |
| 514 90 31-00 | STARLOCK | | 1 | |
| 514 90 31-00 | STARLOCK | | 1 | |

# D


511 78 55-00
511 77 85-00
512 70 99-00
514 82 59-00
513 76 08-01
513 01 27-00


| Numéro de Pièce | Description | Remarque | QTÉ | Kit équipement |
|---|---|---|---|---|
| 511 77 85-00 | VENTILATEUR | | 1 | |
| 511 78 55-00 | INSERT | | 1 | |
| 512 70 99-00 | COUTEAU | | 1 | |
| 513 01 27-00 | CLÉ | | 1 | |
| 513 76 08-01 | BOULON | | 1 | |
| 514 82 59-00 | RONDELLE | | 1 | |

**E**



513 79 33-00 GB.EI.
511 80 91-01
514 66 72-00
511 76 67-01
513 80 24-00 GB.EI.A.B.D.E.F.I.NL.P.
512 62 40-01 N.DK.S.SF.
514 88 86-00 N.DK.S.SF
514 02 66-00
513 76 79-00
514 91 98-00
513 77 50-00
511 68 74-01
513 76 79-00

| Numéro de Pièce | Description | Remarque | QTÉ | Kit équipement |
|---|---|---|---|---|
| 511 68 74-01 | POIGNÉE | | 1 | |
| 511 76 67-01 | POIGNÉE | | 1 | |
| 511 80 91-01 | SUPPORT | | 1 | |
| 512 62 40-01 | HOLDER | N.DK.S.SF. | 1 | |
| 513 76 79-00 | ÉCROU PAPILLON | | 1 | |
| 513 76 79-00 | ÉCROU PAPILLON | | 1 | |
| 513 77 50-00 | COLLIER DE SERRAGE | | 1 | |
| 513 79 33-00 | AUTOCOLLANT | GB.EI. | 1 | |
| 513 80 24-00 | GUIDE | GB.EL.A.B.D.E.F.I.NL.P. | 1 | |
| 514 02 66-00 | RONDELLE | | 1 | |
| 514 66 72-00 | VIS | | 1 | |
| 514 88 86-00 | SPLIT RING | N.DK.S.SF | 1 | |
| 514 91 98-00 | BOULON | | 1 | |

**F**



512 73 77-00
514 92 33-00
514 91 81-00
513 83 11-00
510 65 97-00
512 73 97-00
510 65 99-00

| Numéro de Pièce | Description | Remarque | QTÉ | Kit équipement |
|---|---|---|---|---|
| 510 65 97-00 | GRASSBAG | | 1 | |
| 510 65 99-00 | ECRAN | | 1 | |
| 512 73 77-00 | INDICATEUR | | 1 | |
| 512 73 97-00 | PLAQUE | | 1 | |
| 513 83 11-00 | GRASSBOX COVER | | 1 | |
| 514 91 81-00 | ROTULE | | 1 | |
| 514 92 33-00 | AUTOCOLLANT | | 1 | |


G
514 90 24-00
513 77 86-00
514 86 57-00
510 64 81-01
510 67 28-01
513 83 84-00 GB.EI.
514 87 84-00 F.B.NL.
A.D.E.P.I.N.DK.S.SF.
514 66 72-00
511 75 58-00 CH
514 93 70-00 CH
514 82 82-29
CH
510 65 38-01 GB.EI.
510 65 40-01 F.B.NL.
A.D.E.P.I.N.DK.S.SF.
512 70 08-00
514 86 58-00
512 72 55-00
514 87 73-00
514 88 14-27 GB.EI.N.DK.S.SF.
514 88 14-28 A.B.D.E.F.I.NL.P.

| Numéro de Pièce | Description | Remarque | QTÉ | Kit équipement |
|---|---|---|---|---|
| 510 64 81-01 | POIGNÉE | | 1 | |
| 510 65 38-01 | BOITE DE CONNEXION | GB.EI. | 1 | |
| 510 65 40-01 | BOITE DE CONNEXION | F.B.NL.A.D.E.P.I.N.DK.S.SF. | 1 | |
| 510 67 28-01 | BOITE DE CONNEXION | | 1 | |
| 511 75 58-00 | ENJOLIVEUR | CH | 1 | |
| 512 70 08-00 | BOTTON | | 1 | |
| 512 72 55-00 | THERMAL CUTOUT | | 1 | |
| 513 77 86-00 | INTERRUPTEUR | | 1 | |
| 513 83 84-00 | HOLDER | GB.EI. | 1 | |
| 514 66 72-00 | VIS | | 1 | |
| 514 82 82-29 | CÂBLE | CH | 1 | |
| 514 86 57-00 | RESSORT | | 1 | |
| 514 86 58-00 | RESSORT | | 1 | |
| 514 87 73-00 | CÂBLE | | 1 | |
| 514 87 84-00 | PIN RETAINER | F.B.NL.A.D.E.P.I.N.DK.S.SF. | 1 | |
| 514 88 14-27 | LEAD | GB.EI.N.DK.S.SF. | 1 | |
| 514 88 14-28 | LEAD | A.B.D.E.F.I.NL.P. | 1 | |
| 514 90 24-00 | CUT-OUT COVER | | 1 | |
| 514 93 70-00 | PROTECTION | CH | 1 | |

# H



| Numéro de Pièce | Description | Remarque | QTÉ | Kit équipement |
|---|---|---|---|---|
| 512 72 50-03 | CÂBLE | GB.EI. | 1 | |