
Husqvarna®

SPARE PARTS LIST

LAWN MOWERS: CONSUMER WALK-BEHINDS


ROYAL 43ELS 1997-04

A


514 68 24-00
510 65 93-00
514 68 24-00
510 66 14-02
513 82 30-00
514 91 97-01
513 85 56-00
(ELS) 513 85 59-00

Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
510 65 93-00	SUPPORT		1	
510 66 14-02	CARTER		1	
513 82 30-00	FILTRE		1	
513 85 56-00	DECAL		1	
513 85 59-00	DECAL	ELS	1	
514 68 24-00	VITE		1	
514 68 24-00	VITE		1	
514 91 97-01	VIS		1	


B


(ELS) 514 85 28-00
514 85 26-00 (ELS)
*
*Kit no. 512 76 64-00
514 85 09-00 (ELS)
513 77 33-00 (ELS)
513 78 45-00
510 65 90-00
513 83 46-01
519 52 07-00
515 00 21-00
514 88 25-00 GB.EI.
513 78 01-00 GB.EI.
514 68 24-00
513 66 92-01
510 67 26-64
513 82 37-00
513 82 48-00
514 02 81-01
GB.EI. 512 68 80-00
514 85 52-01
512 68 67-00
514 67 36-00
514 63 09-00
514 85 07-00
512 73 91-00
(ELS) 513 77 98-01
(ELS) 514 84 78-00
512 74 61-00 (ELS)
531 00 50-39 (ELS)
GB.EI. 513 77 09-00
GB.EI. 513 78 02-00


Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
510 65 90-00	SAFETYFLAP		1	
510 67 26-64	CARTER		1	
512 68 67-00	QUADANT		1	
512 68 80-00	ROULEAU	GB.EI.	1	
512 73 91-00	INDICATEUR		1	
512 74 61-00	BOITE A VITESSE	ELS	1	
512 76 64-00	POULIE	KIT NO.	1	
513 66 92-01	COUVERCLE		1	
513 77 09-00	ARBRE	GB.EI.	1	
513 77 33-00	RESSORT D´EMBRAYAGE	ELS	1	
513 77 98-01	JOINT	ELS	1	
513 78 01-00	BUSHING	GB.EI.	1	
513 78 02-00	BUSHING	GB.EI.	1	
513 78 45-00	RESSORT		1	
513 82 37-00	BIELLE		1	
513 82 48-00	PLAQUE		1	
513 83 46-01	DECAL		1	
514 02 81-01	RONDELLE		1	
514 63 09-00	RONDELLE		1	
514 67 36-00	VITE		1	
514 68 24-00	VITE		1	
514 84 78-00	PIN RETAINING SCREW	ELS	1	
514 85 07-00	VIS		1	
514 85 09-00	BUSHING	ELS	1	
514 85 26-00	BAGUE DE RETENUE	ELS	1	
514 85 28-00	EXPANDER SCREW CPL	ELS	1	
514 85 52-01	VIS		1	
514 88 25-00	STARLOCK	GB.EI.	1	
515 00 21-00	MOTEUR		1	
519 52 07-00	CAPACIATOR		1	
531 00 50-39	COURROIE	ELS	1	

C

*Kit no. 512 76 64-00




Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
511 77 85-00	VENTILATEUR		1	
512 70 32-00	HOLDER		1	
512 76 64-00	POULIE	KIT NO.	1	
513 01 27-00	CLÉ		1	
514 85 98-00	RESSORT DE DISQUE		1	
514 87 54-00	VIS		1	
531 00 50-38	COUTEAU		1	


D
513 77 31-00
514 88 32-00
514 85 06-01
512 74 30-00
512 74 31-01
512 74 31-02 (ELS)
512 73 82-00
513 83 44-00
514 84 85-00 (ELS)
514 02 81-01 (ELS)
512 68 84-00 (ELS)
514 85 24-00
513 77 30-00
514 85 19-01
(ELS) 514 88 31-00
(ELS) R/H 513 80 50-01
(ELS) L/H 513 80 50-00
512 75 30-61
514 91 08-00
512 75 17-00
512 75 18-00
(ELS) 512 75 19-00
514 91 08-00
512 73 78-01


Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
512 68 84-00	DISQUE	ELS	1	
512 73 78-01	ENJOLIVEUR		1	
512 73 82-00	VIS DE REGLAGE		1	
512 74 30-00	ARBRE		1	
512 74 31-01	SHAFT REAR AXLE		1	
512 74 31-02	ARBRE	ELS	1	
512 75 17-00	ROUE		1	
512 75 18-00	ROUE		1	
512 75 19-00	ROUE	ELS	1	
512 75 30-61	ENJOLIVEUR		1	
513 77 30-00	COUVERCLE		1	
513 77 31-00	RESSORT		1	
513 80 50-00	ROUE D'ENTRAÎNEMENT'	ELS L/H	1	
513 80 50-01	ROUE D'ENTRAÎNEMENT'	ELS R/H	1	
513 83 44-00	LEVIER		1	
514 02 81-01	RONDELLE	ELS	1	
514 84 85-00	BUSHING	ELS	1	
514 85 06-01	GOUPILLE		1	
514 85 19-01	VIS		1	
514 85 24-00	RONDELLE		1	
514 88 31-00	CLIQUET D'ENTRAÎNEMENT	ELS	1	
514 88 32-00	MAILLON		1	
514 91 08-00	PUSH ON FIX		1	
514 91 08-00	PUSH ON FIX		1	

E



511 77 92-00 (ELS)
514 85 03-00 (ELS)
513 79 33-00 GB.EI.
(ELS) 513 84 19-00
511 81 10-00
514 66 72-00
512 74 10-01
512 72 95-02 (ELS)
513 80 24-00
514 92 75-01
516 85 70-07
514 85 10-00
512 74 11-00
513 78 11-00
514 92 75-01
516 85 70-07

Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
511 77 92-00	CONTROL BAR	ELS	1	
511 81 10-00	HOLDER		1	
512 72 95-02	POIGNÉE	ELS	1	
512 74 10-01	POIGNÉE		1	
512 74 11-00	POIGNÉE		1	
513 78 11-00	COUVERCLE		1	
513 79 33-00	AUTOCOLLANT	GB.EI.	1	
513 80 24-00	GUIDE		1	
513 84 19-00	CÂBLE	ELS	1	
514 66 72-00	VIS		1	
514 85 03-00	INSULATING BUSH	ELS	1	
514 85 10-00	VIS		1	
514 92 75-01	RONDELLE D'ESPACEMENT		1	
514 92 75-01	RONDELLE D'ESPACEMENT		1	
516 85 70-07	ECROU PAPILLON		1	
516 85 70-07	ECROU PAPILLON		1	

F



510 66 23-00
513 83 10-00
512 73 77-00
514 92 33-00
514 92 77-00
512 73 97-00
510 65 89-00
510 65 91-00

Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
510 65 89-00	GRASSBAG		1	
510 65 91-00	ECRAN		1	
510 66 23-00	TECHNICAL SPECIFICATION		1	
512 73 77-00	INDICATEUR		1	
512 73 97-00	PLAQUE		1	
513 83 10-00	CARTER		1	
514 92 33-00	AUTOCOLLANT		1	
514 92 77-00	ROTULE		1	


G
514 90 24-00
513 84 15-00
514 86 57-00
513 83 84-00 GB.EI.
514 87 84-00 F.B.NL.
A.D.E.P.I.N.DK.S.SF.
513 81 05-68 (ELS)
514 66 72-00
511 75 28-00 CH
514 93 70-00 CH
510 65 87-00
510 64 52-00
(ELS)
510 65 39-00
514 82 82-29
CH
512 70 08-00
514 86 58-00
512 72 55-00
514 87 73-00
514 88 14-29 GB.
EI.N.DK.S.SF
514 88 14-34EU
510 67 98-01 GB.EI.
510 65 40-01 F.B.NL.
A.D.E.P.I.N.DK.S.SF.

Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
510 64 52-00	LEVIER	ELS	1	
510 65 39-00	BOITE DE CONNEXION		1	
510 65 40-01	BOITE DE CONNEXION	F.B.NL.A.D.E.P.I.N.DK.S.SF.	1	
510 65 87-00	LEVIER		1	
510 67 98-01	CARTER	GB.EI.	1	
511 75 28-00	HOLDER	CH	1	
512 70 08-00	BOTTON		1	
512 72 55-00	THERMAL CUTOUT		1	
513 81 05-68	PLAQUE	ELS	1	
513 83 84-00	HOLDER	GB.EI.	1	
513 84 15-00	INTERRUPTEUR		1	
514 66 72-00	VIS		1	
514 82 82-29	CÂBLE	CH	1	
514 86 57-00	RESSORT		1	
514 86 58-00	RESSORT		1	
514 87 73-00	CÂBLE		1	
514 87 84-00	PIN RETAINER	F.B.NL.A.D.E.P.I.N.DK.S.SF.	1	
514 88 14-29	CÂBLE	GB.EI.N.DK.S.SF	1	
514 88 14-34	CÂBLE	EU	1	
514 90 24-00	CUT-OUT COVER		1	
514 93 70-00	PROTECTION	CH	1	

H



Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
512 72 50-03	CÂBLE	GB.EI.	1	