
Husqvarna®

SPARE PARTS LIST

LAWN MOWERS: CONSUMER WALK-BEHINDS


ROYAL 47RC 1997-02

A


12
87
88
3
4
11
2
13
14
15
16
17
18
20
21
22
21
22
1
5
6
7
8
9
10
42
84
23
24
19
20


Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
12	516 93 52-01	ÉCROU		1	
87	517 83 12-11	RONDELLE		1	
88	517 83 15-00	JOINT		1	
3	517 83 11-11	CARTER		1	
4	729 52 59-71	VIS CRPANT		1	
11	516 87 78-00	PRINTED CIRCUIT CARD		1	
2	517 83 13-11	CAM		1	
13	516 44 06-01	RESSORT		1	
14	516 87 05-11	COUVERCLE		1	
15	515 79 60-09	RONDELLE		1	
16	516 87 04-11	BOUTON		1	
17	515 71 18-65	BOULON		1	
18	516 87 06-11	SUPPORT		1	
20	731 71 16-51	HEXAGON NUT FLANGE		1	
21	727 63 70-01	VIS RSQM		1	
22	515 71 16-25	VIS		1	
21	727 63 70-01	VIS RSQM		1	
22	515 71 16-25	VIS		1	
20	731 71 16-51	HEXAGON NUT FLANGE		1	
19	516 88 41-11	SUPPORT		1	
24	516 84 45-09	HOOP		1	
23	516 88 44-00	CÂBLE		1	
84	516 63 48-11	POIGNÉE		1	
42	516 92 25-00	RONDELLE		1	
10	516 63 52-01	RESSORT		1	
9	517 77 03-25	SUPPORT		1	
8	516 88 40-09	AMORTISSEUR		1	
7	516 63 45-07	OEILLET		1	
6	516 88 37-00	CYLINDRE		1	
5	516 63 59-01	TOUCHE		1	
1	516 87 91-11	CARTER		1	

B


32
33
25
34
35
36
37
38
89
39
90
40
41
26
27
42
43
45
28
29
30
44
85
31
46
47
48
49
50
51
52
53


Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
25	516 88 34-07	CARTER		1	
89	517 83 21-00	RELAIS		1	
90	517 83 34-00	SANGLES		1	
26	516 89 00-36	MOTEUR		1	
27	516 63 30-11	ADAPTATEUR		1	
28	516 44 91-01	RONDELLE		1	
29	725 23 68-53	VIS EHHM		1	
30	729 52 89-71	VIS CRPANT		1	
31	516 93 68-00	RONDELLE D'ESPACEMENT		1	
51	516 85 10-00	RONDELLE		1	
53	516 92 47-01	VIS		1	
52	516 93 65-01	RONDELLE		1	
50	517 77 02-82	CHÂSSIS		1	
49	516 91 61-01	LOCK PLATE		1	
48	734 11 53-01	RONDELLE		1	
47	729 54 14-01	VIS CRPANT		1	
46	517 77 03-24	BOÎTE ÉLECTRONIQUE		1	
85	516 88 97-00	JOINT		1	
44	516 88 83-00	CÂBLE		1	
45	516 88 63-00	PLAQUE		1	
43	516 87 20-07	CARTER		1	
42	516 92 25-00	RONDELLE		1	
41	516 50 66-01	RESSORT		1	
40	516 44 85-01	PIN RETAINING SCREW		1	
39	516 88 39-00	LEAD		1	
38	516 88 90-00	FUSIBLE		1	
37	516 87 74-00	BATTERIE		1	
36	516 93 54-01	ÉCROU		1	
35	516 88 66-00	SANGLES		1	
34	516 93 53-01	VIS		1	
33	516 88 33-07	CARTER		1	
32	516 92 50-01	VIS		1	

C




Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
55	516 61 73-01	SUPPORT		1	
56	516 87 24-07	POIGNÉE		1	
57	516 62 94-01	LEVIER		1	
58	517 81 00-54	ROUE		1	
59	516 71 03-01	ARBRE		1	
60	721 43 38-01	GOUPILLE		1	
61	516 71 02-01	SUPPORT		1	
62	516 43 68-01	CONE SPRING		1	
58	517 81 00-54	ROUE		1	
54	516 90 92-00	RIVET-BLIND POP RL460 PUSH		1	
63	516 71 04-01	ARBRE		1	
62	516 43 68-01	CONE SPRING		1	
69	516 70 99-01	BARRE		1	
70	516 49 97-01	RESSORT		1	
68	515 11 60-38	BAGUE DE BLOCAGE		1	
67	516 87 13-10	ENJOLIVEUR		1	
68	515 11 60-38	BAGUE DE BLOCAGE		1	
67	516 87 13-10	ENJOLIVEUR		1	
58	517 81 00-54	ROUE		1	
66	516 93 20-00	RONDELLE		1	
64	516 90 51-00	ANNEAU		1	

D



Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
71	531 00 60-41	SCHEARS BERGER		1	
72	531 00 60-19	COUTEAU		1	
86	734 11 63-01	RONDELLE		1	
73	516 63 51-01	PLAQUE		1	
74	725 24 53-53	VIS EHHM		1	

E



Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
65	516 87 10-11	POIGNÉE		1	
32	516 92 50-01	VIS		1	
76	516 87 11-07	CARTER		1	
77	516 63 40-01	SUPPORT		1	
78	734 11 47-41	RONDELLE		1	
54	516 90 92-00	RIVET-BLIND POP RL460 PUSH		1	
79	516 88 23-09	SUPPORT		1	
81	516 63 25-01	CLIQUET D'ENTRAÎNEMENT		1	
80	516 93 25-11	LEVIER		1	
82	516 84 76-00	DÉFLECTEUR		1	
83	516 88 35-11	SAC		1	
75	516 71 36-01	CADRE		1	