Husqvarna®

SPARE PARTS LIST

LAWN MOWERS: CONSUMER WALK-BEHINDS

ROYAL146, 953877001, 2003-01

Electrolux

ELECTROLUX OUTDOOR PRODUCTS

brand	**HUSQVARNA**


date	NOV/02	*SHEET 1/2*

Model

R146

Product number

9538770-01



Husqvarna

The Electrolux Group.The world's No.1 choice.

Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ	Kit équipement
1	531 21 05-81	POIGNÉE		1	
2	531 21 05-84	PLAQUE		1	
3	531 20 78-36	VIS	TE M5X25	1	
4	531 20 51-39	SUPPORT		1	
5	531 20 70-89	VIS	TTSQ M8X50	2	
6	531 21 05-82	POIGNÉE		2	
7	531 20 55-81	COLLIER DE SERRAGE		1	
8	531 20 51-96	VIS	TE M8x35	1	
9	531 20 49-04	RONDELLE	DIA. 8	2	
10	531 20 49-23	ÉCROU PAPILLON	M8	2	
11	531 20 79-81	RONDELLE	DIA. 8/E	6	
12	531 20 79-82	ÉCROU	M8	7	
13	531 20 49-07	TOUCHE	DIN 6888 4X6,5	1	
14	531 20 60-45	OEILLET		1	
15	531 20 50-60	ARBRE		1	
16	531 20 50-56	RESSORT		1	
17	531 21 05-87	BARRE		1	
18	531 20 52-14	ROULEMENT		8	
19	531 20 66-44	RONDELLE	DIA. 13X0,8	4	
20	531 20 50-42	VIS		4	
21	531 21 05-80	ENJOLIVEUR		4	
22	531 21 05-78	ROUE	DIA. 170	2	
23	531 20 79-78	ÉCROU	M 10	4	
24	531 20 66-53	AXE		2	
25	531 21 05-86	ARBRE		1	
26	531 20 50-57	COUVERCLE		4	
27	531 20 88-44	VIS	TCTC DIA. 4,3X16 FIX	8	
28	531 20 72-42	ADAPTATEUR		1	
29	531 20 72-43	RONDELLE		1	
30	531 21 15-69	COUTEAU	CM.46	1	
31	531 20 80-08	VIS	TE DIA. 3/8 UNFX37	1	
32	531 20 72-37	RONDELLE		1	
33	531 21 08-34	CARTER		1	
34	531 20 58-40	BOUTON		2	
35	531 20 59-44	SUPPORT		2	
36	531 21 05-88	ARBRE		1	
38	531 21 05-79	ROUE	DIA. 190	2	
39	531 20 79-86	BOUTON		1	
40	531 20 59-81	CARTER		1	
41	531 20 84-92	ÉCROU	M5 NYLON	1	
42	531 20 66-66	RONDELLE	DIA. 5/15/1,5	2	
43	531 20 77-54	CÂBLE		1	
44	531 20 82-16	VIS	TCTC2F DIA. 4,3X16F	2	
45	531 20 70-90	RONDELLE		2	
46	531 20 49-21	VIS	TTSQ M8X25	2	
47	531 20 59-99	RESSORT		1	
48	531 20 51-69	PIN RETAINING SCREW		1	
49	531 20 71-65	ÉCROU	M6	1	
50	531 20 49-61	RONDELLE	DIA. 6,5	2	
51	531 20 84-91	ÉCROU	M6 NYLON	1	
52	531 20 82-17	VIS	TCTC 2F DIA. 5X25	1	
54	531 20 46-23	SAC		1	
53	531 20 51-91	CÂBLE		1	
55	531 20 83-07	SAC		1	
56	531 20 59-49	SAC		1	
57	531 21 07-25	PROTECTOR		1	
58	531 20 80-43	SUPPORT		1	
59	531 20 89-50	BOUCHON		2	